

# 永州 医院同质透心PVC塑胶地板施工 防碘酒耐酸碱 手术室实验室专用地胶安装 视频

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 产品名称 | 永州 医院同质透心PVC塑胶地板施工<br>防碘酒耐酸碱 手术室实验室专用地胶安装 视频 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司                               |
| 价格   | 35.00/平方米                                    |
| 规格参数 | 品牌:一线<br>厚度:2mm-5mm<br>产地:湖南                 |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室                       |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399                      |

## 产品详情

永州 医院同质透心PVC塑胶地板施工 防碘酒耐酸碱 手术室实验室专用地胶安装 视频

一、pvc地板铺设前的地面处理施工步骤与要点：

基层处理 水泥自流平工程施工打底 水泥自流平工程施工拌和 水泥自流平工程施工-铺装 精打磨处理

### 1、基层处理：地面检测

采用含水率检测仪或覆盖法检测基层的含水率，基层的含水率应  $\leq 3\%$ 。

先用重型电动打磨机对地面突起位置做好重点打磨，对高低落差低于 5 毫米的部分做好头遍水泥自流平充填。对地坪上宽度超过1cm的缝隙，做好修复。

### 2、水泥自流平工程施工-打底

打底处理的意义是将地表基层与水泥自流平做好更好的相结合，并有防水防潮功能。

### 3、水泥自流平工程施工-拌和

将一包水泥自流平按规定的水灰比倒进定量清水的搅拌桶中，边倾倒边拌和。拌和至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3分钟，再短暂性拌和一回。

4、水泥自流平工程施工-铺装水泥自流平工程施工务必持续做好，并且24个小时内禁止任何交叉工程施工。水泥自流平在地上刮抹之后，应快速用专用的水泥自流平消泡滚在水泥自流平表面轻轻滚动，将拌

和中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差。

## 1、表观

平整、硬实、干燥、无油脂、起沙、裂痕和空鼓

2、抗压强度：达到设计强度的40%以上才可以行走，60%以上才可以铺贴面层

3、表面硬度：超过1.2Mpa

4、含水率：低于8%

5、平整度：2米直尺平整误差不大于2毫米。

## 二、塑胶地板（卷材）施工方案

施工步骤与要点：

基层处理 地板胶的铺装-测量及剪裁 预铺、上胶与接缝处理 开槽和焊接

### 1、基层处理

PVC地板的基层应当平整、干燥、坚固，没有灰尘和污浊等。

### 2、地板胶的铺装—预铺及裁割

根据参观考察，以降低浪费为基本原则，充分考虑美观程度，妥善安置焊线和拼花的布局，再确认剪裁的尺寸。

操作要点：

卷材应于现场放置 2-4 个小时以上，采用材料记忆性还原，温度与施工现场一致。

### 3、地板的铺装—粘贴

卷材铺贴时，将卷材的一头卷折起来，清理地面和卷材反面，接着刮胶于地面上，铺装时，两块材料的衔接处应采用重叠切割，通常是要求重叠3cm，留意保持一刀切断。不同的粘合剂在施工中要求会有所不同，具体参照相应的产品说明书做好工程施工。

### 4、地板的铺装—排气、滚压

地板铺装后，先用软木块推压平整并挤出空气。接着用50或75公斤的钢压辊均匀滚压地板并及时处理拼接处翘边的情况。擦除地板边多余的胶水，24小时后，再做好开槽和焊缝。

### 5、地板的铺装—开缝

开缝须在胶水完全固化后进行。使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，开缝不应透底，开槽深度为地板厚度的2/3。在开缝器无法开刀的末端部位，使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝。焊缝之前，须清理槽内残留的灰尘。

6、地板的铺装—焊缝可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝。焊枪的温度应设置在约350 左右。以适当的焊接速度（保证焊条融化），均匀的将焊条挤压入开好的槽中。在焊条半冷却时，用焊条修平器或月型割刀将焊条余下的凸起部分割去，一般作两次刮割，这样使地材之间的接缝更完全平整的效果。

永州医院PVC塑胶地板施工，永州PVC塑胶地板施工，永州PVC地板施工，永州塑胶地板施工，永州地胶安装，永州地胶施工