

环保塑胶地板安装 邵阳 工程防火阻燃PVC地胶施工 2.0厚 用于厂房 学校 商场实验室等

产品名称	环保塑胶地板安装 邵阳 工程防火阻燃PVC地胶施工 2.0厚 用于厂房 学校 商场实验室等
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:2mm-5mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

环保塑胶地板安装 邵阳 工程防火阻燃PVC地胶施工 2.0厚 用于厂房 学校 商场实验室等

什么是地板胶，肯定很多人不是很清楚，所谓的传统的地板胶就是PVC地板，也有人叫地板革、[塑胶地板](#)。PVC地板主要是采用PVC材料生产的地板。按形状分为PVC块材地板和PVC卷材地板，按结构分为同质体PVC地板和复合型PVC地板，按材料的软硬程度分为软质PVC地板和硬质PVC地板，按用途分为家庭用（民用）PVC地板、商用PVC地板和运动用PVC地板。市场上还有一种材料也称地板胶，准确的说应该叫木地板胶，是专门在铺装木地板时用的一种胶黏剂，功能在于可以将地板牢牢固定在水泥基层上，使地板增加弹性脚感，更重要的在于它还能起到静音、防水防潮、防虫蛀的效果。这种胶黏剂在国外早就存在，*近几年开始在国内流行使用，到目前为止市场上的这种胶质量参差不齐，有的胶甚至根本没有考虑地板本身的特性，就摇身一变成了名副其实的所谓的地板胶，后期给客户带来种种不必要的麻烦。不过要做好还是少不了采用正确的方法的，九正地板网小编认为首先使用的工具有：直尺、美工刀、刮板、焊枪、尼龙滚子。

铺贴方法：基层处理

地板胶在铺贴之前，要做一下基层处理，主要步骤如下：

- 1、墙面、顶棚及[门窗](#)等安装完成后、将地面杂物清扫干净。
- 2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。

- 3、清理干净地面尘土、砂粒。
- 4、地面彻底清理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。

铺贴方法：自流平施工

地板胶铺贴方法是从自流平施工的，方法有五个步骤：

- 1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用。
- 2、将自流平适量倒入容器中，按产品说明用洁水将自流平稀释。
- 3、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。
- 4、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2-3mm。
- 5、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。

铺贴方法：放线

- 1、根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位。
- 2、在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线。
- 3、在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确。
- 4、地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号。

铺贴方法：地板胶安装

现在是**的地板胶铺贴步骤了，这也是*重要的步骤，做没有做好直接关系着未来这地板胶能够使用多久。

- 1、先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘。
- 2、将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向外顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实。
- 3、板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接。
- 4、焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180度，——250度，进行焊接。
- 5、焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整，操作时应注意不铲伤地板面。

邵阳塑胶地板安装，邵阳塑胶地板施工，邵阳PVC地胶施工，邵阳PVC地板施工，邵阳地胶施工