

专业外墙粉刷翻新施工队伍,外墙涂料翻新工程承包

产品名称	专业外墙粉刷翻新施工队伍,外墙涂料翻新工程承包
公司名称	上海万友装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海闵行区虹中路515号
联系电话	86-02164017109 13651902759

产品详情

外墙翻新 外墙施工流程：

1 清洗外墙浮灰 外墙清洗方式：吊绳清洗

- 、吊绳（高空作业绳，学名锦纶绳，直径18毫米，拉力为240000牛顿（合计两吨半左右）
- 、副绳（安全保护绳）：学名锦纶绳，直径16毫米，拉力为22000牛顿（合计两吨左右）
- 、吊板

、钢丝绳（直径10毫米）

、u型蟹扣（钢制）

、自锁器：当工作绳出现问题时，自锁器自动使副绳起安全保护作用。

、安全带

以上7种组装成一个坐式高空吊板。1、先在楼顶平台选一个栓绳子的固定地方，比如管道等，绳子要多栓几圈，反复负重试验做到万无一失。将所有绳子搭角、搭棱、搭檐的地方用橡胶或地毯块垫底，以防磨擦。2、将吊绳在坐式吊板上的u型蟹扣里打好一个特殊的结，在板边栓上吊桶，里面装少半桶清洁剂（药水）。作业人员带上玻璃刮洗器、抹水器及抹布，就可以上板开始工作。因为有一种特殊的系扣方法，所以在工作中，吊板不会往下滑。人控制绳索，可以自由操作，简单的说往上一提绳子吊板就往下滑一点，提多少滑多少，提多快滑多快。一直到工作结束。外墙翻新3楼顶设立人员做安全保护。

4楼底设巡视安全保护人员。I外墙清洗条件：1、气候条件:外墙清洁必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于5级。5级以上停止工作。另外，下雨、下雪、有雾能见度差以及高温(38度以上)和低温(0度以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。2、人员条件:外墙清洁：必须有良好的身体条件和心理素质，年龄应在40岁以下，体重在60公斤左右，血压正常，视力良好，无恐高症。3、设备条件:外墙清洁的设备必须处于良好的状态，如吊板有发毛、部分丝股渐裂等现象应立即更新。I外墙清洗操作

使用吊板的准备工作：(1)天气情况。(2)现场勘察。(3)工具准备。(4)

工作人员穿戴整齐，按规定系好安全带，将自锁器单独悬挂于安全绳子；(5)现场安全监督员到位，安全监督员应设二人，顶部一个地下一人。放置高空作业指示牌，做到严格规范，万无一失。I操作进行：

(1)操作人员坐于吊板规定位置，将所有用具扎连在吊板上口侧身下；(2)

缓缓将吊板下放，到达第一工作位置；(3)用水枪(或喷壶)对准工作位置放水，初步除去尘灰，然后将清洁剂涂在玻璃或墙角上，稍后用刮条、或刷水擦拭，最后用抹布将墙面揩干。(4)一个位置工作结束，缓缓调整至下一个位置继续清洁直该纵向位置至工作结束，然后再横向移动位置；(5)

整个工作过程中，安全监督应自始至终作现场安全监督，不得擅自离岗；(6)

清洗玻璃幕墙严禁使用碱性清洁剂，否则会造成幕墙镀膜在半月左右斑脱、褪色等严重后果。外墙翻新I

操作结束：(1) 将吊绳、安全绳收好，并检查一遍被损情况。如发现绳子被损，应作报废处理；(2) 将其他工具擦拭干净，自锁器在弹簧处加润滑油；(3) 作好当班工作记录，并经安全员和领班签字。

四、施工工具：高空高空缆绳、保险绳、安全带等相关材料及其它配套工具。

2. 局部修补，批腻子打底《批2遍，滚刷涂料。 一、底材要求：

建筑涂料的涂装表面最基本的要求——干燥，牢固，清洁。

1. 干燥：墙面湿度低于6%，木材表面湿度低于10%；墙面无渗水、无裂缝等结构问题。

2. 牢固：没有粉化松脱物，旧墙面没有松动的漆皮。 021-54220057 13651902759
公司网址；www.shzs666.com