

成都铝格栅吊顶 成都铝格栅规格 铝格栅厂家就找华亚蓉

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 成都铝格栅吊顶 成都铝格栅规格 铝格栅厂家就找华亚蓉 |
| 公司名称 | 成都金牛区福斯特建材经营部 |
| 价格 | 6.00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都成都市成华区熊猫大道富森美家居 |
| 联系电话 | 028-83552852 13258148388 |

产品详情

成都铝格栅吊顶 成都铝格栅规格 铝格栅厂家就找华亚蓉 铝格栅 是近几年来生产的吊顶材料之一，铝格栅具有开放的视野，通风，透气，其线条明快整齐，层次分明，体现了简约明了的现代风格，安装拆卸简单方便，成为近几年风靡装饰市场的主要产品，铝格栅主要可分为凹槽铝格栅和平面铝格栅 铝格栅市场在扩展，现在的竞争力很大，很多铝格栅厂家，在寻找更合适的营销渠道，对产品进行推广。为了大家能寻找到更好的货源，最好还是货比多家。同时，不要一味追求价格便宜的产品，可能会在质量上有偏差。常规铝格栅（仰视见光面）标准为10mm或15mm，高度有20mm、40mm、60mm和80mm可供选择。

铝格栅格子尺寸分别有50X50mm, 75X75mm, 100X100mm, 125X125mm, 150X150mm, 200X200mm

片状格栅常规规格尺寸为（mm）：10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60 间距越小

价格越高风v 铝格栅的施工工艺 铝格栅安装简单施工方便 铝格栅吊顶工艺流程、操作工艺

1.确定好高度，在墙上用墨斗弹高水平线 2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上，吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平（如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了） 3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好

4.把铝格栅放地上组拼完整

5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上。 弹线 用水准仪在房间内每个墙（柱）角上抄出水平点（若墙体较长，中间也应适当抄几个点），弹出水准线（水准线距地面一般为500mm），从水准线量至吊顶设计高度，用粉线沿墙（柱）弹出水准线，即为吊顶格栅的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，最大间距为1000mm，并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900mm~1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。 固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用 6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋，但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接，（角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定）另一端可以用攻丝套出大于100mm的丝杆，也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电锤打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。 轻钢龙骨安装 轻钢龙骨应吊挂在吊杆上（如吊顶较低可以省略掉本工序，直接进行下道工序）。一般采用38轻钢龙骨，间距900mm~1000mm。轻钢龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300mm，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。

跨度大于15m以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。 弹簧片安装：用吊杆与轻钢龙骨连接（如吊顶较低可以将弹簧片直接安装在吊杆上省略掉本工序），间距900mm~1000mm，再将弹簧片卡在吊杆上。 格栅主副骨组装

将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。 格栅安装 将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起，将整栅的天花连接后，调整至水平即可。成都铝格栅吊顶 成都铝格栅规格 铝格栅厂家就找华亚蓉