

氧化锆、氧化钪、醋酸锆检测-材料分析及检测

产品名称	氧化锆、氧化钪、醋酸锆检测-材料分析及检测
公司名称	百检综合检测商城
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	15000396480 15000396480

产品详情

百检网-大型的第三方检测平台，为您提供氧化锆、氧化钪、醋酸锆检测、氧化锆、氧化钪、醋酸锆检验、氧化锆、氧化钪、醋酸锆第三方检测、氧化锆、氧化钪、醋酸锆质检报告、氧化锆、氧化钪、醋酸锆计量认证，提供专业的CMA/CNAS资质报告，报告适用于电商入驻，工商抽检，商超入驻，招投标等。

检测标准：

1 氧化锆、氧化钪化学分析方法 氧化锆和氧化钪含量的测定 苦杏仁酸重量法 YS/T 568.1-2008 氧化锆、氧化钪

2 氧化锆、氧化钪化学分析方法 硅钼蓝分光光度法 YS/T 568.3-2008 硅

3 氧化锆、氧化钪化学分析方法 钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法 YS/T 568.6-2008 钛

4 醋酸锆化学分析方法 原子吸收光谱法 QB-H2-07.1-1997 钾、钠、钙、镁

5 氧化锆、氧化钪化学分析方法

氧化锆中铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、钪量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 YS/T 568.8-2008 铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、钪

6 氧化锆、氧化钪化学分析方法

氧化钪中铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、锆量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 YS/T 568.9-2008 铝、钙、镁、锰、钠、镍、铁、钛、锌、钼、钒、锆

7 钪化学分析方法 杂质元素的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 YS/T

1261-2018 铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铈、镍、硅、钛、钒、锆

8 高纯钪化学分析方法 锆量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GYB 13-2014 锆

9 醋酸锆化学分析方法EDTA容量法 QB-H2-07.2-1997 锆

10 高纯钪化学分析方法 镁、铝、硅、钪、钛、钒、铬、锰、铁、镍、钴、锌、铜、锆、铈、钼、银、镉、锡、锑、钨、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GYB 14-2014 镁、铝、硅、钪、钛、钒、铬、锰、铁、镍、钴、锌、铜、锆、铈、钼、银、镉、锡、锑、钨、铅、铋

11 氧化锆、氧化钪化学分析方法 镍量的测定 -联咪喃甲酰二肼分光光度法 YS/T 568.11-2008 镍