

# 晋中防静电地垫 飞宇农业科技有限公司 加厚防静电地垫

产品名称	晋中防静电地垫 飞宇农业科技有限公司 加厚防静电地垫
公司名称	太原市飞宇塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪区阳曲镇黄花园村
联系电话	18635128285 18635128285

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市飞宇农业科技有限公司

## 防静电地垫的相关内容

公司主营地板革、防尘地垫、pvc地板革、地暖地板革、耐磨地板革、静电地板革、pvc桌布、餐桌布、地垫、pvc炕革、防静电地垫，榻榻米垫炕革、弹性炕革、保暖炕革、防静电地垫、一次性地毯、家用地板革、一次性地毯等。

以下内容由本公司为您提供，pvc防静电地垫，今天我们来分享防静电地垫的内容，希望对大家有所帮助：

铺设PVC地板革时，我们应该注意的事项！

随着时代的发展，人们对家装的要求越来越高。现在非常流行的一种地面装修方式就是铺设PVC地板革。作为从事地板革生产十余年的生产厂家，PVC地板革的铺设注意事项：

首先测量好房间的结构尺寸，测量要;然后根据尺寸进行PVC地板革的裁切。注意裁切的宽度应略大于所需宽度，以利于铺贴时搭接对花和修边。已裁好的地板革应在不低于摄氏15 的室温条件下放置24小时左右，以使地板革的卷曲部分得以充分的伸展，为铺贴作好准备。铺贴地板革应用的粘结剂。防静电地

## 垫

铺贴前，应先对室内地面进行处理。首先是清洗，除去油渍或尘砂；其次是平整，凸起之处应予铲磨平整，凹陷处可用107胶加水泥以1：2的重量比调成膏状，用抹刀找平，干后再用砂纸打平。地面平整、清洁、干燥后，即可涂胶铺贴了。

涂胶是铺贴前一道工序，工具应是齿形刮胶板。涂胶时应按地板革的尺寸在地上涂胶，涂好一块铺贴一块，煤气房防静电地垫，依此顺序进行。在革的接缝处应留有10公分的宽度先不涂胶，以便处理接缝处。当地面上涂好的胶用手触感到粘性后即可进行铺贴，贴时注意对齐边线，用时长柄地刷向外赶气并压实。接缝处挤出的余胶要擦干净，以免影响美观。再用接缝液沿接缝薄薄涂上一层。

我公司主要销售防静电地垫等产品，加厚防静电地垫，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

## 防静电地垫的相关内容

公司主营地板革、防尘地垫、pvc地板革、地暖地板革、耐磨地板革、静电地板革、pvc桌布、餐桌布、地垫、pvc炕革、防静电地垫，榻榻米垫炕革、弹性炕革、保暖炕革、防静电地垫、一次性地毯、家用地板革、一次性地毯等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享防静电地垫的内容，希望对大家有所帮助：

PVC地板革与胶，如何处理？

现在市场上有很多胶水，或多或少的都会含有甲醛，贴完之后还是需要通风一个星期，多放植物吸收甲醛。建议用水性胶！市面上有很多种的，根据自己的经济情况，买一款适合自己的就行。亦可以使用胶带或者双面胶。防静电地垫

至于不小心把胶滴PVC地板革上，应该怎么办？如果你家安装的是强化木地板、实木地板、复合地板，倘若地板上有了胶水千万不要采用轻易化学胶水清理。如果处理不当会造成地板分层或变色等问题。你可以过一段时间，等时间长了，胶水自然固化了，你可以采用美工刀片来处理，注意不要损害地板。可能会留下部分残余胶水，如果是水性胶水可以用少量的水浸泡，然后清除。如果水浸泡一段时间后没有变化，你可以用少量的松香水或沾棉布擦洗。注意不要将倒在地板上，否则会造成地板变色或起泡等质量问题。

我公司主要销售防静电地垫等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

本公司主营山西太原大棚膜，山西太原塑料布，山西太原彩条布，山西太原盖土绿网，山西太原农膜，山西太原工程膜，山西太原塑料包装膜，山西太原遮阳网，山西太原土工布，山西太原蛇皮管，山西太原地板革，山西太原水晶板。欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

地板接缝一般采用重叠裁切的方法进行拼接，重叠的宽度以五厘米左右为宜。用长钢板尺对准重叠处的，沿板尺用切刀裁切，然后除去裁下的边条(注意应该有两个边条，别忘了取出下面的一条)，用漆刷补刷适量的胶于接缝处，再用压辊将接缝处合拢压实。接缝处挤出的余胶要擦干净，以免影响美观。再用接缝液沿接缝薄薄涂上一层。第三、还应检查一遍有无气泡，是否平整。如有气泡，可用插入吸出空气，然后压实。用洗衣粉清除地板革上残留的胶痕，除不掉的，晋中防静电地垫，可用酒精擦拭。这样整个工序便告完成。

公司销售地板革，炕革等产品，欢迎新老客户莅临指导，共商合作！

晋中防静电地垫-飞宇农业科技有限公司-加厚防静电地垫由太原市飞宇农业科技有限公司提供。晋中防静电地垫-飞宇农业科技有限公司-加厚防静电地垫是太原市飞宇农业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。