

sbs防水材料 邯郸防水材料 南京先声材料

产品名称	sbs防水材料 邯郸防水材料 南京先声材料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

建筑防水知识有哪些？

(一)水的特性：

水是无孔不入的，它借着风压、对流、冲击、附著、毛细等力量，逐渐渗入建筑内部，而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之，找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断，才能对症下药。

(二)水与水蒸气的压力变化：

水一旦渗透到建筑物里面，在有限的空间内，等太阳一晒，产生热能，就形成水蒸气，外墙防水材料，这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层，甚至于表面的装潢及饰材(譬如，油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说，一单位的水，如果全部变成水蒸气，在建筑物内部有限度的空间里面，就产生了1240倍的压力，这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上，不久就整个鼓起剥落了。)

(三)防水必须

与防水材料接著的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上，原因是附著性不良，再加上太阳紫外线破坏，sbs防水材料，建筑物本身热胀冷缩，以及

水蒸气压力破坏，容易造成防水层老化、失败。

防水涂料施工攻略：

- 1、施工之前基面要处理好，底材表面必须光滑平整牢固，不能有灰尘，木屑，邯郸防水材料，油脂等一些影响施工的东西，如果有的话要及时的清理掉，如果是表面有小的颗粒状突起也可以使用砂纸进行打磨使其光滑。
- 2、基面如果有小孔，裂痕或者是凹陷等缺陷的话要先进行修补，好是用水泥浆或者是修补剂进行修补，达到表面平整无缝的效果才能进行施工。
- 3、基面不能太干，确保表面充分湿润但是不能有明显的水珠。
- 4、地面或者是墙面要是新铺的混凝土（水泥浆），一定要等到表面完全凝固以后才能施工。
- 5、切记不能特别冷或者是阴雨天惊醒施工，应该在通风条件良好并且温度适宜的时候进行施工。

家装防水处处都是坑？你的方法找对了吗！

厨房防水

第yi步：厨房墙面处理灰尘，减少杂质的影响。

第二步：做好墙面防水，加固转角和水槽的凹痕。在有水槽的地方，涂装高度超过水槽的30厘米左右，对不与水槽相通的壁面的涂装高度可以达到50厘米左右。涂布厚度大致为2mm左右。现代化的厨房里已经很少有明水了，但是涂装次数依然需要2~3次。

墙面防水涂料选择K11通用型防水，可以应对各种原因产生的裂缝。

第三步：墙面防水后，进行地面防水操作。首先，判断地面是否需要重新考虑加固。需要平整时，首先用砖将厨房地面起毛处理，加强摩擦。然后，铺上不锈钢线，进行调平，从防水管口填充浆料。

第四步：对厨房阴阳角进行圆弧处理。使用塞子灵加强水管的分界线、角部等。

第五步：对地面进行边界剂处理。边界剂处理有多重要？当然，除了可以加强材料之间的粘接力以外，还可以减少裂缝的产生，好处很多。总之，用那个就行了！

这次选择固沙宝。提高基层的强度、防止收缩、防止老化，水泥基防水材料，不受热膨胀收缩和温度变化的强度影响。

第六步：界面处理结束后，开始涂装K11防水涂料。在地上也涂2~3次，厚度设定为2mm左右。

sbs防水材料-邯郸防水材料-南京先声材料由南京先声合成材料有限公司提供。南京先声合成材料有限公司位于南京市雨花台区铁心桥大街36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前先声材料在建材加工中

享有良好的声誉。先声材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。先声材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。