

防渗水土工布、无纺布安徽厂家防护、防刺穿、防止水土流失

产品名称	防渗水土工布、无纺布安徽厂家防护、防刺穿、防止水土流失
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

防渗水土工布、无纺布安徽厂家防护、防刺穿、防止水土流失 山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。特点

- 1、高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的和伸长。
- 2、耐腐蚀，在不同的酸碱度的泥土及水中能长久地耐腐蚀。
- 3、透水性好 在纤维间有空隙，故有良好的渗水性能。
- 4、抗微生物性好对微生物、虫蛀均不受损害。
- 5、施工方便，由于材质轻、柔，故运送、铺设、施工方便。
- 6、规格齐全：

幅宽可达9米。是国内最宽产品，单位面积质量：100-1000g/m² 土工布铺设的基本要求：

- 1、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。
- 2、在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。
- 3、所有的土工布都须用砂袋，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

土工布铺设工艺要求：1、基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。2

、试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。3

、检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

4、：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

5、对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

6、缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。7、如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

一般的做法是，在装修卫浴间前，先堵住地漏，放5厘米以上的水，进行淋水试验，如果漏水，必须重做防水；如果不漏的话，也要在施工中小心铺设地面，不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。在居室装修中为了追求豪华，在四壁上贴满板材，吊顶镶上两三层立体吊顶，这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材，占据空间较大，会缩小整个空间的面积，费用也花费较高，同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。选择电线时要用铜线，忌用铝线。一、旧路面处理 1、旧路面要清除尘土、松散颗粒及杂物，清扫干净，表面保持干燥。将路面上尖锐、突兀的部位予以铲平;对路面严重破损、破

碎处，应铲除其破碎部位，并用沥青混凝土修补。对有严重裂缝或车辙的路面，则需铺填一层1~2cm的找平层。

2.洒布沥青粘层油 粘层油用液体石油沥青时，大气温度在5℃以上;粘层油用乳化沥青时，大气温度在10℃以上。雨天和雨后路面潮湿时，不得浇洒粘层油。要注意选择好粘层油品种和用量。实践证明，使用经EVA或SBS改性的沥青，这些产品均有良好的抗裂性和热稳定性能。如使用乳化沥青，其沥青含量必须大于60%才能很好利用。在土工布铺设前先洒一遍沥青粘层油，用量约为0.4~0.6kg/m²，再铺土工布，然后在土工布上再洒一层同种类型粘层油，用量约0.5~0.6kg/m²。应注意以下几点:(1)建议使用热的沥青粘层油，油温保持在150~170℃之间; 喷洒粘层油的横向范围要比土工布宽5~10cm;(3)粘层油喷洒要均匀，计量要准确。如采用一次浇油，粘层油的总用量不能减少，建议值为10~13kg/m²，油温不能低于180℃。一次浇油容易出现土工布浸不透、出现分层，而导致面层剥离现象。

[聚酯涤纶土工布、长丝土工布吉林厂家过滤、隔离、排水作用](#)