

# SBS液体卷材 南京先声 淮北防水涂料

产品名称	SBS液体卷材 南京先声 淮北防水涂料
公司名称	南京先声合成材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街36号
联系电话	15951814048 15951814048

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京先声合成材料有限公司

防水涂料施工的要点总结：

- 1、基层方面，JS复合防水涂料，分别是匹配性、坚固、平整、干净。如聚氨酯等旧防水层匹配性不好，则需要铲掉。基层坚固要求保证砂浆层的水泥含量，养护7天以上。基层平整要求将裂缝修补好，不能有太大的凹凸不平；基层干净，要进行油污、灰尘的清理。
- 2、防水涂料搅拌方面，需要按照配比进行电动搅拌，不能加入水泥或者水。
- 3、防水涂料施工方面，高弹性橡胶防水涂料，墙角和管道周边要用水不漏做弧形。刷防水前润湿基层，每遍防水的厚度在1mm以下，至少施工两遍以上。两遍之间间隔2个小时以上，确保第yi遍的表干。
- 4、防水涂料养护方面，需要保证48个小时以上的养护时间，通用型防水要补水。养护后，就可以进行试水。

怎样挑选质量好的防水涂料厂家？

一定要明确哪里需要防水涂料，不适合哪里都用。必须在经常接触水的地方使用。比如厨房，卫生间，卫生间，阳台。一般来说，厨房很少处理水，所以厨房墙壁的防水应该不高，只能达到1.5米。水槽和台面旁边一定要做好防水措施，以免时间长了台面受损。

浴室和洗手间必须采取防水措施。由于卫生间经常接触水，防水墙至少要有1.8米，地面一定要做好防水措施，尤其是天花。因为阳台会被风、水、雨侵蚀，阳台也要防水。至于防水措施，墙的高度要根据你

自己的情况来决定。

建筑防水知识有哪些？

(一)水的特性：

水是无孔不入的，它借着风压、对流、冲击、附着、毛细等力量，逐渐渗入建筑内部，淮北防水涂料，而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之，找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断，才能对症下药。

(二)水与水蒸气的压力变化：

水一旦渗透到建筑物里面，在有限的空间内，等太阳一晒，产生热能，就形成水蒸气，这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层，甚至于表面的装潢及饰材(譬如，油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说，一单位的水，如果全部变成水蒸气，在建筑物内部有限度的空间里面，就产生了1240倍的压力，这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上，不久就整个鼓起剥落了。)

(三)防水必须

与防水材料接著的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上，原因是附着性不良，SBS液体卷材，再加上太阳紫外线破坏，建筑物本身热胀冷缩，以及水蒸气压力破坏，容易造成防水层老化、失败。

SBS液体卷材-南京先声-淮北防水涂料由南京先声合成材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京先声合成材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!