

聚丙烯土工布、PP无纺布广东厂家防护、防刺穿、防止水土流失

产品名称	聚丙烯土工布、PP无纺布广东厂家防护、防刺穿、防止水土流失
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

聚丙烯土工布、PP无纺布广东厂家防护、防刺穿、防止水土流失 山东晟坤工程材料有限公司坐落于美丽的山东泰安，距离泰山30公里，蕴泰山之灵气，公司北接济南、南通济宁、两条省道交叉穿过，交通便利，运输方便。是一家专业生产各类土工布，土工膜，土工格栅（玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等），土工格室，生态袋，土工网，热轧防粘无纺布等新型建材的企业，产能规模，市场占有率和品牌影响力好，是土工合成材料工程协会理事长单位。

公司成立于2017年，销售范围遍布全国，和中铁、中建、中交都有合作。土工布，又称土工织物，它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。土工布是新材料土工合成材料其中的一种，成品为布状，一般宽度为4-6米，长度为50-100米。土工布分为有纺土工布和无纺长丝土工布。4、在施工中，土工膜上面的土工布采用自然搭接，土工膜上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到熔融状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。

缝合时宽度10cm，自然搭接时宽度为20cm、热风焊接时宽度为20cm。5、对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。6

、土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后铺设土工膜。7、

土工膜上土工布是在土工膜由甲方、监理认可后同上进行铺设。8、

各层的土工布相庆的编号为TN、BN。9

、膜上下两层土工布在有锚固槽的部位都应与土工膜一同埋入锚固槽内。不过，选择卫生间地面瓷砖时，瓷砖的防滑性很容易被忽视。由于卫生间地面常常会积水，如果瓷砖的防滑性不够，就很容易引起打滑、摔倒。特别是对于有老人、小孩的家庭来说，应当选择防滑度更高的地面瓷砖。细节3地面小坡度助排水地面坡度的一个小变化，将会大大改变你的使用感受。按照标准的卫生间施工坡度，并不会影响卫生间的正常使用。不过，如果平常卫生间积水较多、习惯性往地面倒水，可以适当为卫生间地面设计一定的倾斜坡度，特别是地面朝排水口处设计保留坡度，就能加速排水，保持卫生间随时清洁干爽。

二、土工布的铺设与搭接1、土工布采用机械铺设，也可采用人工铺设。铺设时，应注意让烧毛粗糙的一面朝上，然后将一端用固定器固定，用机械或人力拉紧，张拉伸长率约10%~15%，平直地紧贴路面向前铺设。固定器包括固定钉和固定铁皮。固定钉宜用水泥钉或射钉，钉长8~10cm;固定铁皮可用厚1mm

、宽3mm的铁皮条。2、土工布横向搭接约4~5cm，根据摊铺方向，将后一端压在前一端之下，并用热沥青或乳化沥青胶结好，用固定器固定；纵向搭接同样约为4~5cm，可以直接用粘结油粘结。搭接过宽，搭接处夹层变厚，面层与基层结合力减弱，容易导致面层起鼓、脱离、位移等不良影响。所以，搭接过宽的部位应裁剪掉。3、土工布应尽可能铺成一条直线。当需要转弯的时候，将织物弯曲处剪开，重叠铺设并喷涂粘层油胶结。应尽量避免织物打皱，如果铺设中产生了折皱(折皱高度>2cm时)，应该切开这部分的折皱，然后在铺设方向上再搭接起来，并用粘层油交接。4、当土工布铺设完毕，喷洒完第二遍沥青粘层油并冷却约2小时后，应及时抛洒适量的细黄砂，以防止车辆经过土工布上时，由于车轮粘油将布带起或破坏，细砂用量约1~2kg/m²。

[聚酯涤纶土工布、长丝土工布黑龙江厂家防护、防刺穿、防止水土流失](#)