

聚丙烯土工布、PP无纺布山西厂家过滤、隔离、排水作用

产品名称	聚丙烯土工布、PP无纺布山西厂家过滤、隔离、排水作用
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m ²
规格参数	品牌:晟坤 规格:100g~1500g 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

聚丙烯土工布、PP无纺布山西厂家过滤、隔离、排水作用 山东晟坤工程材料有限公司生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、产品用于高速公路、一二级道路新建改造、铁路工程、隧道工程、桥梁工程、垃圾填埋场、大型货运码头等大型工程。公司拥有产品研发中心和产品质量检测中心，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。特点

重量轻、成本低、耐腐蚀、具有反滤、排水、隔离、增强等优良性能。用途

广泛用于水利、电力、矿井、公路和铁路等土工工程：1、土层分离的过滤材料；

2、水库、矿山选矿的排水材料，高层建筑地基的排水材料；3、江河堤坝、护坡的防冲刷材料；

4、铁路、公路、机场跑道路基的补强材料，沼泽地带修路的加固材料；5、防霜、防冻的保温材料；

6、沥青路面的防裂材料。土工布铺设的基本要求：

1、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。

2、在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。

3、所有的土工布都须用砂袋，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

土工布铺设工艺要求：1、基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。2

、试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。3

、检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

4、：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

5、对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

6、缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。7、如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

”具体观察的缺陷有:板材翘曲；板材表面上有无裂纹、砂眼、异色斑点、污点及凹陷现象存在。若判定以上几种缺陷没有则板材为优等品，同时板材正面不许有缺棱掉角缺陷；如果以上各项缺陷不明显同时也没有明显的缺棱掉角，那么可以认定这块板材为一级品；如果有那几项缺陷但又不影响使用，并且板材正面只有1处长不大于8mm，宽不大于3mm缺棱或长、宽都不大于3mm掉角，则可判断该板材为合格品。板材在运输、装卸过程中而碰坏的，可以进行粘结（针对破裂板材）或修补（针对棱角缺陷、表面的坑洼或麻点）。三、沥青面层施工1、沥青面层的施工方法与普通沥青路面面层施工方法一

致，路面结构及厚度设计应采用《公路沥青路面设计规范》(JTJ014)或《公路养护技术规范》(JTJ073)规定的方法。沥青加铺层的厚度，对旧沥青混凝土路面一般为4~6cm。摊铺沥青混合料时，必须严格控制摊铺温度！温度过高，混凝土易烧坏；温度过低，影响压实度。2、路面压实处理路面压实度对路面质量非常重要。路面压实度不足，会出现开裂、松散、车辙等现象，严重影响路面使用寿命。

[聚丙烯土工布、PP无纺布湖南厂家防护、防刺穿、防止水土流失](#)