

# 聚丙烯土工布、PP无纺布广西厂家防护、防刺穿、防止水土流失

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 聚丙烯土工布、PP无纺布广西厂家防护、防刺穿、防止水土流失       |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司                        |
| 价格   | 1.50/m <sup>2</sup>                 |
| 规格参数 | 品牌:晟坤<br>规格:100g~1500g<br>产地:山东省泰安市 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号               |
| 联系电话 | 15020848866                         |

## 产品详情

聚丙烯土工布、PP无纺布广西厂家防护、防刺穿、防止水土流失

山东晟坤工程材料有限公司成立于2017年，产品的销售网络遍布海内外，产品综合实力强，质量稳定。公司生产线70余条，产品质量稳定，规格齐全。产品性价比高，市场竞争潜力大。公司生产生产各类土工布、土工膜、土工格栅、土工格室等新型土工材料、常规产品库存充足，特殊产品支持定制。蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，\*\*的产品品质，追求客户满意服务的的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，共绘宏伟蓝图。应用领域（1）作挡土墙回填中的加筋，或用于锚固挡土墙的面板。修筑包裹式挡土墙或桥台。（2）加固柔性路面，修补道路上的裂缝，防止路面反射裂缝。（3）增加碎石边坡及加筋土的稳定性，防止水土流失和低温时土体的冻害。（4）路道碴与路基之间的隔离层，或路基与软基之间的隔离层。（5）人工填土、堆石或材料场与地基的隔离层，不同冻土层之间的隔离。反滤和加固作用。（6）储灰坝或尾矿坝的初期上游坝面的滤层，挡土墙回填土中排水系统的滤层。（7）排水暗管周边或碎石排水暗沟周边的滤层。（8）水利工程中水井、减压井或斜压管的滤层。（9）公路、机场、铁路道碴和人工堆石等与地基之间的土工织物的隔离层。（10）土坝内部垂直或水平排水，埋入土体中消散空隙水压力。（11）土坝或土堤中的防渗土工膜后面或混凝土护面下部的排水。（12）排除隧洞周边渗水，减轻衬砌所承受的外水压力及各建筑物周围渗水。（13）人工填土地基运动场地基的排水。（14）公路（包括临时道路）铁路、堤岸、土石坝、机场、运动场等工程中用以加强软弱地基。土工布铺设的基本要求：

- 1、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。
- 2、在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。
- 3、所有的土工布都须用砂袋，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。

土工布铺设工艺要求：1、基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事先处理妥善。2、试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。3、检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。

4、：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。

5、对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。

6、缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。7、如存在不合要求的现象，应及时进行修补。

粘结强度理想：测试表明，黏着力：91N/cm<sup>2</sup>，规格为6\*6mm的花岗岩复合板在33吨以上的引力作用下也不会有剥离现象。、耐热性强：花岗岩复合板均热,长时间（12小时）在1 环境下无剥离、变色等异常反映。、吸水率很低：花岗岩复合板的背面粘着完全瓷性的瓷砖，所以吸水率（.13%）很低，在.2%以内，不会被冻裂。、表面平滑：花岗岩复合板比原板表面的平滑度甚佳。、价格低廉：由于用薄的花岗岩板粘到厚的瓷砖上，所以花岗岩复合板比原板价格要低3%左右。

要严格执行公司的《土工布施工及验收规程》土工布安装施工注意事项：1、土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；2、在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；3、在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；4、安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；5、土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。6、如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。7、安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。

[土工布厂家、透水土工布内蒙古厂家防护、防刺穿、防止水土流失](#)