

纤维增强水泥板泄爆墙安装方法的简单介绍

产品名称	纤维增强水泥板泄爆墙安装方法的简单介绍
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

产品详情

纤维增强水泥板泄爆墙是现在比较常用的一种泄爆墙，纤维增强水泥板泄爆墙的结构做法依据的是14j938图集，纤维增强水泥板泄爆墙安装方法的简单介绍：泄爆板分内侧泄爆板和外侧泄爆板，内侧泄爆板是9mm厚，空腔部分用岩棉来填充，方管分为横向方管和纵向方管，外侧泄爆板也是9厚双层错缝排列，外侧泄爆板外侧还可以做外饰面，轻钢龙骨的尺寸是100×45(40)×0.6，结构梁和龙骨之间用膨胀螺栓固定，泄爆板采用自攻螺丝和龙骨固定，泄爆板分为内嵌式和外挂式，内嵌室泄爆板纵向轻钢龙骨用膨胀螺栓和泄爆板固定，轻钢纵向龙骨中间填充岩棉，泄爆墙的横向龙骨间距由工程设计确定，纤维增强水泥板泄爆墙施工便捷。