

泄爆墙泄爆板的规格及安装步骤

产品名称	泄爆墙泄爆板的规格及安装步骤
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

产品详情

云耀厂家生产的泄爆板主要供应规格为：每块为1220*2440，每块泄爆板为2.98平方米。

安装的主要步骤：

对需要安装龙骨的地面、顶棚和墙面予以修复。

安装沿顶、沿地、沿边轻钢龙骨，用膨胀螺栓与地面、楼板或墙体固定，然后安装竖向龙骨及横撑龙骨。轻钢龙骨之间采用抽芯铆钉连接。如局部需要开设孔洞，则在孔洞的位置做龙骨加强。

安装墙体一侧的泄爆板，通常采用纵向铺设，既板的长边固定在竖向龙骨上。板与轻钢龙骨之间采用自攻螺钉连接，间距200mm。

在竖向龙骨及横撑龙骨所形成的空腔之间填充岩棉，保证岩棉填塞密实。

安装墙体另一侧的泄爆板，此侧的泄爆板尽量与另一侧的泄爆板错缝安装。

根据不同的要求，在泄爆板泄爆墙上进行墙面装饰，如刷漆、贴瓷砖等处理，也可以直接做外饰面泄爆墙。

