

## 固定踢脚线配件

产品名称	固定踢脚线配件
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:踢脚线厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

地脚线是装修中使用的专用型词句。在[居室设计](#)中，[收边条](#)、[身材曲线](#)

、地脚线起到视觉上的均衡功效，运用它们线型觉得及材料、色彩搭配等在房间里相呼应，能够起到比较好

的装饰装

饰造型。地脚线的

另一个功效就是它的保护作用。地脚

线，简单的说就是踢飞得着的[墙壁](#)

地区，因此容易受到损伤。做地脚线可以更好的使墙面与地面中间融合坚固，降低墙面变型，预防外力作用撞击造成损害。此外，地脚线也非常容易清洗，要是拖地板溅上屎尿，清洗十分方便。地脚线除开其本身的维护墙壁的作用

以外，在家装美观比例上都具有非常占比。这是地

面[中心线](#)，视野总会自然而然地落到上边，一般装修中地脚线出墙厚度为5~10mm。

1.打孔：打孔前应观察好水电工程的走线迈向，防止出差错。打孔的间距不宜过大，否则地脚线无法贴紧墙壁。

## 踢脚线

用道具在墙面钻孔。踢脚线常见的长短2m，为了把踢脚线固定不变得更牢，开洞的间隔需要在40cm左右，相接处的时间间隔应小一点。将小木板钉入刚打好一点的孔里。牢固踢脚线的钉子就钉进这木工板上，与此同时钉进墙面，钉子非常容易松动。

注意：由于机电安装工程管道就埋进墙壁，插座开关的后便捷是管道的位置，打洞时要算好位置，避免损坏。

2.固定不动：确定地脚线前对墙体开展整齐、清除，要不然地脚线装上后，无法完全紧贴着墙壁，留有难看的间隙。

看好打孔位置，然后将钢钉固定好地脚线。固定不动的时候要注意地脚线和墙面是不是紧靠，钢钉也应当彻底没进地脚线内，看不出。

留意：不论是高分子材料、[高密度板](#)、木材材质的地脚线，都是有[热胀冷缩](#)的特点，为此靠墙角的地脚线也要象木地板一样，空出1cm左右[变形缝](#)。

3.边缘解决：墙壁之间，地脚线交叉的区域，地脚线边缘需要进行45夹角的裁剪，那样连接处也就不会留有难看的印痕。将裁剪好一点的地脚线进行加固。留意：墙脚的地脚线都经过45夹角的裁剪之后才能拼凑、组装，不然就会不美观。

4. 组装关键点：稳固地脚线的铁钉得用专门螺纹钉，这种固定不动效果明显，不容易松脱。大家一定要注意生产商是不是以次充好的。

地脚线原本是为了遮挡住木地板[变形缝](#)，让路面更加美观的。因而地脚线交叉边缘得用刨刀刮整齐。

地脚线要彻底紧靠墙壁，没留间隙，才更加美观，尤其是墙脚。施工前就应当检测墙壁的[平面度](#)。