

光缆交接箱安装

(1)落地式光缆交接箱安装方法

光缆交接箱应安装在水泥底座上,箱体与底座应用地脚螺栓连接牢固,缝隙用水泥抹八字。

基座与人(手)孔之间应用管道连接,不得做成通道式。

光缆交接箱应严格防潮,穿放光缆的管孔缝隙和空管孔的上、下管口应封堵严密,光缆交接箱的底板进出光缆口缝隙也应封堵

光缆交接箱的底座尺寸大小:宽和深的尺寸应比要安装光缆交接箱的宽和深的尺寸大150mm

光缆交接箱底座应用防腐、防酸材料制作的装饰块状物(瓷砖)进行表面装饰。

光缆交接箱应有接地装置。在做底座前预埋一根地线棒,在做底座时敷设两根

BV6.0mm单芯铜线必须要加以塑管保护。一端与地线棒连接,连接处要采取防腐、防锈、防酸处理;一端与光缆交的地线接地排相连。

(2)壁挂式交接箱安装方法：

确定安装位置,清洁安装位置,孔位在墙上打孔。

