

# 防水 固盾防水材料 家装防水

产品名称	防水 固盾防水材料 家装防水
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

### K11防水涂料施工建议

K11看起来施工简单，但细节很重要，这样才能保证施工质量，你必须先把屋面基面用水冲洗刷干净，因为一般要分二次涂刷，所以拌料也要分为二次拌，“要特别注意拌好的料必须一次用完。”把液料粉料按比例配好，防水，并搅拌均匀无颗粒，防水浆料，静置几分钟，然后再搅拌一下，基面湿润无明水，就可以涂刷了，涂刷时不时搅拌一下，以防粉料沉底，一定要涂刷到位，不能漏刷，等遍干后不粘手为宜，再进行第二遍涂刷。

### K11防水浆料施工

#### 1、涂料配制

配料称量必须准确，每次称量误差不得超过  $\pm 5\%$ 。

配比：

通用型K11防水浆料配比：添加剂：粉料=0.36：1；

柔韧性K11（I）防水浆料配比：添加剂：粉料=0.80：1；

柔性K11（II）防水浆料配比：添加剂：粉料=0.68：1；

按比例、按顺序先将添加剂倒入容器，然后倒入粉料，并同时采用电动搅拌钻搅拌，充分搅拌至无沉淀的膏状。

判断是否均匀标准：浆料没有生粉团达到均匀。

拌匀后需放置5-10分钟，再搅拌一下才能使用；

操作过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。

## K11防水涂料使用方法

- 1、将L-105粉料缓缓倒入配套乳液中，柔性防水涂料，边倒边用电动搅拌器搅拌，充分搅拌3~5分钟直至形成无粉团的均匀浆料，静置10分钟使浆料充分熟化后再搅拌2分钟。注意：二次搅拌时应将搅拌器置于容器底部，不要做提升运动，以免浆料裹入空气，调好后的浆料在1小时内用完。
- 2、用棕毛刷将浆料均匀地涂刷于充分湿润但无明水的基面上，家装防水，注意避免漏刷。当上一涂层已固化并产生足够强度后，再进行下一层施工（总厚度1mm以上）。若表面还有饰面层施工，则建议后一道防水层应用棕毛刷作横向拉丝处理，以提高粘结度。每层涂刷方向应相互垂直交叉。
- 3、缝隙较大处及易变形的裂缝建议采用玻纤网格布作增强处理或采用局部空涂法施工。
- 4、大面积施工时也可采用高压喷涂法施工。

防水-固盾防水材料-家装防水由山东固盾防水材料有限公司提供。山东固盾防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。固盾防水——您可信赖的朋友，公司地址：东营市广饶县恒丰大厦B座9楼，联系人：王经理。