

昆明室内装饰设计 昆明室内装饰设计注意事项 易百装饰专业服务

产品名称	昆明室内装饰设计 昆明室内装饰设计注意事项 易百装饰专业服务
公司名称	易百装饰设计工程有限公司昆明分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	昆明昆明市盘龙区北辰凤凰城20单元3楼
联系电话	0871-5095617 18988097872

产品详情

昆明室内装饰设计 昆明室内装饰设计注意事项 易百装饰专业服务

- 鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
- 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉。
- 卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险
- 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45度角做法还不如用阳角条的效果。
- 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在30分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10公斤加压,最后没有任何减少方可测试通过。
- 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。

地址：云南省昆明市盘龙区北辰凤凰城20单元3楼 电话传真：0871-5095617 网站：www.km100zs.com E-mail：ebeyKunMing@163.com 客服QQ：2461438162 首席设计师李京阳TEL：13888179142