

青岛厨卫间防水，详解厕所卫生间渗漏的主要原因及漏水部位！

产品名称	青岛厨卫间防水，详解厕所卫生间渗漏的主要原因及漏水部位！
公司名称	青岛康美家防水工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄王沙路192号
联系电话	0532-66069275 18765975506

产品详情

[青岛厨卫间防水](#)，厕所卫生间如何防水堵漏 厕所卫生间用水频繁，防水处理不好就会出现渗漏水，治理厕所卫生间的渗漏，必须先找出渗漏的部位和原因。其主要现象有楼板管道滴漏水、地面积水、墙壁潮湿和渗水，现象有楼板管道滴漏水、地面积水、墙壁潮湿和渗水，甚至下屋顶板和墙壁也出现潮湿滴水现象。治理厕所卫生间的渗漏，顶板和墙壁也出现潮湿滴水现象。

渗漏部位及原因找到后，可按“刚柔并举，多道设防，综合治理”的原则进行预防和治理，选择可靠的防水构造，认真按防水节点做法要求施工，以及做好防水坡度，这是保证厕所间防水质量的关键。 [厕所卫生间渗漏](#)的主要原因及部位：

- 1、大便器与排水管连接处漏水：由于排水管高度不够，大便器出口插入排水管的深度不够，连接处没有填抹严实；卫生间内防水处理不好，大便器使用后地面积水，墙壁潮湿，间内防水处理不好，甚至下层顶板墙壁也出现潮湿和滴水现象。
- 2、蹲坑上水井进口处漏水：施工时蹲坑上水接口处被砸坏而未发现，上水胶皮碗绑扎不牢，或用铁丝绑扎后，铁丝锈蚀断坏，以及胶皮碗与蹲坑上水连接处破裂，使蹲坑在使用后地面积水，墙壁潮湿。造成下层顶板和墙壁也有潮湿和滴水现象。
- 3、卫生洁具安装不牢固：原因是施工时预埋木砖不准或未预埋，洁具安装不牢固，使用时洁具松动不稳，引起管道连接件损坏或漏水。
- 4、地漏下水口渗水：下水口标高与地面或卫生间设备标高不适应，形成倒泛水，卫生设备排水不畅通，高不适应，形成倒泛水，卫生设备排水不畅通，使油毡薄弱部位渗漏或使油毡腐烂；楼板套管上口出地面高度过小，水直接从套管渗漏到下层顶板。
- 5、下层顶板局部或普遍渗漏：由于油毡做好后成品保护工作未做好的油毡局部老化破裂，另外，由于找平层空鼓开裂，穿楼板管道未做套管，凿洞后洞口未处理好，混凝土内有砖、木屑等杂物，堵洞混凝土与楼板连接处产生裂缝，造成防水层与找平层粘结不牢，形成进水口。水通过缺陷进入结构层，使顶板出现渗漏。

6、防水高度不够，使卫生间墙体的另一面出现潮湿斑迹或流痕，甚至顺管线接口流到下一层。

7、油毡立搓口粘贴不牢，出现张口翘边，或因基层局部变形，引起油毡平立面交接处破裂，造成下层墙上部、管洞周围出现潮湿斑迹或微弱流痕。

青岛厨卫间防水，厕所卫生间渗漏预防及防水堵漏技术，

渗漏部找到后，就可以针对性的具体问题具体分析，更多家装防水知识欢迎垂询！详情请咨询：

康美家防水客服电话：0532-81608961 13864853915