

回弹法检测砌墙砂浆抗压强度操作步骤：

(1) 测区域选取与布局：

单独预制构件检测时，每一结构构件预制构件测区数不可低于3个；按批抽检测区数不能低于1~3个；
检验面应是原貌水泥砂浆面，填充墙表层涂刷层、填缝水泥砂浆等应清理干净。测区总面积宜保持在1.0

(2) 回弹值的检测：

检测时回弹锤由一直处于水平情况并和水泥砂浆检验面相垂直，回弹力12个回弹值，回弹值**至1，同一

(2) 混凝土碳化系数的**测量：

碳化测量时，用浓度为1%酚酞溶液喷洒在测区表面形成一层，深度约3mm的薄层，待其干燥后，用浓度为1%