

青岛外墙防水，青岛防水，预制外墙板构造防水施工前准备详细剖解

产品名称	青岛外墙防水，青岛防水，预制外墙板构造防水施工前准备详细剖解
公司名称	青岛康美家防水工程有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄王沙路192号
联系电话	0532-66069275 18765975506

产品详情

[青岛外墙防水](#)，青岛防水，预制外墙板构造防水施工前的准备主要包括：

一、材料及主要机具

- 普通型自发性聚苯乙烯泡沫塑料，厚15-20mm。
- 聚氯乙烯软型塑料板，厚度1.5-2mm。
- 聚氯乙烯软型塑料管，20mm。
- 建筑石油沥青，30号甲或30号已，或选用普通五油沥青，75号或65号。
- 冷底子油，或3%甲基硅酸钠（有机硅）。
- 聚乙烯酸甲醛（107胶）。
- 350号石油沥青纸胎油毡。
- 聚醋酸乙烯酯（乳液）。
- 水泥：325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
- 中砂：含泥量不大于3%。
- 防水油膏：有建筑油膏、聚氯乙烯胶泥、双组份聚氨酯嵌缝胶泥、氯磺化聚乙烯密封膏等。根据设计要求选用。
- 防水涂料：有氯丁胶乳沥青涂料、聚氯乙烯涂料、聚氨酯涂料等，根据设计选用。
- 主要机具：手锯、裁刀、剪刀、直尺、刮刀、电阻丝切割器、电炉、熬沥青桶、淋水花管、胶皮管子。

二、作业条件
1、裁保温条：用电阻丝切割器将聚苯板裁成条，条宽视设计图纸的外墙构造而定，宽度适宜，长度与外墙板空腔防水槽长出50mm。如聚苯板长度不够，可用牛皮纸涂乳胶将聚苯板接长。

2、裁油毡条：用锯将油毡裁成条，长度与聚苯板相同。

3、油毡防水保温条：用电炉或火将沥青熬化（熬制温度不宜过高，以不烫坏聚苯板为宜），用热沥青将油毡条与聚苯条粘牢压紧。

4、裁塑料防水条，将聚氯乙烯塑料板裁成条。长度和宽度必须和墙缝宽度相适应，其宽度为立缝款加25mm，高度为层高加100-150mm，以便封闭空腔上口，下端剪成圆弧形缺口，以便安排水孔。

5、塑料排水管：将聚乙烯塑料管截成60mm长的小段，一端削成尖状备用。

6、检查外墙板防水构造的尺寸及形状是否完整，如有损坏、堵塞、蜂窝麻面等缺陷，应认真进行修补。

7、将外墙板的立槽和空腔刷防水涂料。用冷底子油或3%的甲基硅酸钠溶液涂料涂刷。

8、当地下室为现浇钢筋混凝土而首层以上为预制外墙板时，首先应按图纸现制通常整体混凝土挡水台，外侧做排水坡。应在基础或地下室圈梁中预留插筋，配纵向钢筋，支模后浇土豆石混凝土，待混凝土强度达5MPa后，放准安装首层外墙板。

[青岛防水](#)，青岛外墙防水，防水前的准备措施一定要做好，谨慎对待，为后续的防水施工做好铺垫。

康美家防水客服电话：0532-81608961 13864853915