

软膜天花吊顶施工注意事项

产品名称	软膜天花吊顶施工注意事项
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	240.00/平方米
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数/NRC:0.7 防火等级:B级以上
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室（注册地址）
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

1、软膜天花在安装之前应该先到工地看一下，看看有没有条件安装龙骨，主要体现在，墙身是否完成，木工是否合格，抹灰的地方是否完成，木工的一些尺寸，一定要按照要求来做。

2、软膜天花安装之前，一定要先检查一下龙骨接头是否牢固和光滑，同上封口处要做好处理，在喷淋头用胶带粘上。安装软膜天花时要先从中间汪两边固定，同时要注意安装尺寸。焊接缝要直，角位也要控制好。

3、开孔灯：在灯孔那里做好标记，把pvc灯圈准确地黏贴在软膜底部。牢固之后把多出的花边去除。

4、在施工工地条件允许的情况下，按照设计图纸要求的木工要做好部分进行固定pvc专用龙骨，角位上一定要是直角平整光滑。

5、开风口、光管盘口：找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到PVC专用龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。

6、用干净毛巾清洁软膜天花表面。

7、注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。

8、烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。