

集成吊顶公司 普林森 山西集成吊顶

产品名称	集成吊顶公司 普林森 山西集成吊顶
公司名称	苏州普林森建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇沈东路88号
联系电话	13814844361 13814844361

产品详情

铝方通安装方法

- 1、确定好高度，在墙上用墨斗弹高水平线。
- 2、用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上i吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了)。
- 3、用水泥钉把铝角线沿水平线钉好。
- 4、把铝格栅放地上组拼完整。
- 5、把组拼好的铝格栅天花放在铝角铁上面，中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上。

铝吊顶罩面板与轻钢骨架固定的方式分为

2.7.2 罩面板胶结粘固法：按设计要求和罩面板的品种、材质选用胶结材料，一般可用401胶粘结，集成吊顶报价，罩面板应经选配修整，使厚度、尺寸、边楞一致、整齐。每块罩面板粘结时应领装，然后在预装部位龙骨框底面刷胶，集成吊顶公司，同时在罩面板四周边宽10mm~15mm的范围刷胶，经5min后，山西集成吊顶，将罩面板压粘在预装部位；每间顶棚先由中间行开始，然后向两侧分行粘结。2.7.3 罩面板托卡固定法：当轻钢龙骨为T形时，多为托卡固定法安装。

铝吊顶选购技巧

第一，看扣板铝材。好的吊顶品牌用的铝材都是正规铝厂出品的。柔韧度及强度都比劣质铝材要好得多。我们可以做个实验，可以找两个价格差距很大的品牌的样板，然后用手把它折弯，劣质的铝材会很容易被折弯，想把优质铝材折弯还要花更多力气，并且在折弯之后有反弹的现象，这就是铝材之间的韧性以及强度的差异。第二，看扣板厚度。国家规定的铝扣板厚度标准为0.6mm。

集成吊顶公司-普林森(在线咨询)-山西集成吊顶由苏州普林森建材有限公司提供。苏州普林森建材有限公司是一家从事“铝质天花吊顶、幕墙”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“普林森、吕鼎、艺尔森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使普林森在隔断与吊顶中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！