

全屋定制CAD 零基础到精通教程

产品名称	全屋定制CAD 零基础到精通教程
公司名称	陕西居为家设计服务咨询有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区太华路甲字88号大明宫中央广场第1栋1单元18层11804-11805房间（注册地址）
联系电话	17792857310

产品详情

全屋定制CAD零基础入门到精通课程

第一章 全屋定制CAD软件的了解及基础设置

1.1全屋定制CAD课程了解

1.2全屋定制CAD软件的认识与了解

1.3全屋定制CAD工作原理

1.4全屋定制CAD选项面板设置

1.5全屋定制CAD草图设置

1.6全屋定制CAD标注样式设置

第二章 全屋定制CAD快捷命令

2.1全屋定制CAD快捷键命令操作及练习

第三章 全屋定制归结结构及CAD画图规范

3.1全屋定制基本结构及门铰

3.2全屋定制CAD画图规范及要求

第四章 全屋定制设计方案及CAD下单图的设计

4.1全屋定制鞋柜及免拉手设计

4.2全屋定制鞋柜设计攻略

4.3全屋定制鞋柜设计俯视图及注意事项

4.4全屋定制鞋柜门板图及内部结构图设计

4.5全屋定制鞋柜侧视图设计

4.6全屋定制鞋柜带换鞋凳门板图及免拉手灯带设计

4.7全屋定制鞋柜带换鞋凳内部结构图

4.8全屋定制鞋柜带换鞋凳侧视图设计

4.9全屋定制CAD餐边柜设计攻略

4.10全屋定制餐边柜CAD下单门板图

4.11全屋定制餐边柜CAD下单内部结构图设计

4.12全屋定制餐边柜CAD下单内部结构图层板设置及标注

4.13全屋定制餐边柜CAD下单内侧视图及注意事项

4.14全屋定制餐边柜设计方案二（内嵌式冰箱如何设计）

4.15全屋定制餐边方案二（内嵌式冰箱门板图设计）

4.16全屋定制餐边方案二（内嵌式冰箱内部结构图及侧视图设计）

4.17全屋定制餐边方案三（内嵌式冰箱设计）

4.18全屋定制电视柜CAD图纸设计攻略

4.19全屋定制电视柜CAD门板图设计

4.20全屋定制电视柜CAD内部结构图设计

4.21全屋定制电视柜CAD侧视图设计

4.22全屋定制悬空电视柜设计（一）

4.23全屋定制悬空电视柜设计（二）

4.24全屋定制衣柜CAD图纸设计攻略

4.25全屋定制衣柜CAD下单门板图设计

- 4.26全屋定制衣柜CAD下单内部结构图设计
- 4.27全屋定制衣柜CAD下单侧视图设计
- 4.28全屋定制衣柜带床头柜CAD下单门板图设计
- 4.29全屋定制衣柜带床头柜CAD下单内部结构图设计
- 4.30全屋定制衣柜带床头柜CAD下单侧视图设计
- 4.31全屋定制衣柜带书桌CAD下单图设计
- 4.32全屋定制衣柜侧柜CAD下单图设计
- 4.33全屋定制衣帽间转角柜CAD下单图设计
- 4.34全屋定制衣柜衣帽间五金件
- 4.35全屋定制榻榻米布局
- 4.36全屋定制榻榻米CAD下单图纸（一）
- 4.37全屋定制榻榻米CAD下单图纸二（俯视图）
- 4.38全屋定制榻榻米CAD下单图纸三（榻榻米内部结构图）
- 4.39全屋定制榻榻米CAD下单图纸四（立面门板图）
- 4.40全屋定制榻榻米CAD下单图纸五（衣柜内部结构图）
- 4.41全屋定制榻榻米CAD下单图纸六（榻榻米内部结构图）
- 4.42全屋定制橱柜CAD下单图设计攻略
- 4.43全屋定制橱柜CAD下单图地柜平面图
- 4.44全屋定制橱柜CAD下单图吊柜平面图
- 4.45全屋定制橱柜CAD下单图立面图
- 4.46全屋定制橱柜CAD下单图立面图（二）
- 4.47全屋定制橱柜电器及注意事项
- 4.48全屋定制厨房水单图设计
- 4.49全屋定制橱柜CAD下单台面图
- 4.50全屋定制阳台洗衣机柜CAD下单图设计
- 4.51全屋定制CAD立体图如何画

第五章 全屋定制CAD套图框及拆门板五金

5.1全屋定制CAD图纸如何套图框

5.2全屋定制CAD拆门板

5.3全屋定制CAD拆五金