

选择福世德科技 PC工法桩施工 黄石PC工法桩

产品名称	选择福世德科技 PC工法桩施工 黄石PC工法桩
公司名称	杭州福世德岩土科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州上城区同协路西子智慧产业园8号楼5楼
联系电话	13606708009 13606708009

产品详情

SMW工法桩PC工法桩

选用SMW施工技术桩做为基坑围护构造，PC工法桩公司，其一般施工加工工艺如下所示 (1) 施工提前准备在施工前，必须加强各种各样准备工作。在施工场所内的各种各样电线、管道及其各种各样花草树木沉积物要提早迁移与消除，与此同时，为了更好地便捷机械设备出入当场，必须对施工现场开展场所的整平，事先消除阻碍物，黄石PC工法桩，事前解决机械设备开展调节，便捷机械设备在后面的常规工作中。(2)导沟施工明确槽钢的置放部位。依据深基坑两侧沿深基坑迈向的布局，PC工法桩施工，基坑开挖宽为1m、深层为1.5m的沟槽，沟槽规定不可以坍塌，可以独立。在沟槽外场两边置放二根300mm × 300mm的工型钢，PC工法桩出租，并在规定插进槽钢的部位标上标识，以便捷钻探机的施工到位。

水泥搅拌桩和SMW工法桩PC工法桩

水泥搅拌桩和SMW工法桩，深层次搅拌工程施工时水泥浆引入充填在土方回填空隙中，SMW工法桩在充填水泥浆时添加高压空气，与此同时钻探机对水泥土开展充足搅拌，并掉换很多原状土。深层次搅拌桩占地总面积大、就SMW工法占地总面积小。SMW工法桩对比前面一种工期较短、工程造价低。水泥搅拌桩和高压旋喷桩，在同样的混凝土水灰比、同样桩长、同样桩径、同样土质条件下，后面一种在单桩抗压强度或地基基础加固抗压强度层面都需要较好于前面一种。不过在一般情况下，水泥搅拌桩加工工艺完全可以达到一般地区复合型承载力的标准，操作步骤相对性简单，合理性不错。高压旋喷桩更适用较高层住宅房屋建筑软弱地基的加固设计，做为止水帷幕融合基坑支护排桩一同应用。

SMW工法桩是在水泥土深层搅拌桩墙面中插进H型钢，干固后产生桩柱列式的地连墙体，灵活

运用了水泥石深层搅拌桩抗渗等级性好及型钢弯曲刚度大的特性，根据二者的复合型功效，产生深基坑挡土防潮侧面基坑支护构造，该土桩既可以具有止水带亦可以作挡墙，适用挖深偏浅的深基坑。SMW工法桩SMW工法桩生产流程：施工测量 基坑开挖导槽 设定导向性定位型钢 旋挖钻机到位 制取混凝土浆体 喷浆、喷气拌和下移至桩底设计标高 喷浆、喷气拌和提高至桩顶设计标高 H型钢竖直吊装、定位（H型钢涂减磨剂） 强度校核H型钢垂直角度 插进H型钢 固定不动H型钢 工程施工结束 H型钢起拔回收利用。

选择福世德科技(图)-PC工法桩施工-黄石PC工法桩由杭州福世德岩土科技有限公司提供。选择福世德科技(图)-PC工法桩施工-黄石PC工法桩是杭州福世德岩土科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡总。