

# 邵阳净化车间食品厂PVC塑胶地板施工 2.0厚PVC地胶施工铺设方案 视频

产品名称	邵阳净化车间食品厂PVC塑胶地板施工 2.0厚PVC地胶施工铺设方案 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:2mm-5mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

## 产品详情

邵阳净化车间食品厂PVC塑胶地板施工 2.0厚PVC地胶施工铺设方案 视频

邵阳PVC塑胶地板施工，邵阳PVC地板施工，邵阳塑胶地板施工，邵阳pvc地胶施工，邵阳地胶施工，邵阳pvc地胶铺设，邵阳地胶铺设

在核算PVC地板材料时，要采购的PVC地板实际面积会多于使用面积。其实这是正常现象。目前市面上PVC地板的宽度一般有1.5m、1.8m、2.0m，在铺设PVC地板时难免会有一些的损耗。不过这些损耗会控制在5%左右，但不排除一些复杂站点的损耗会达到10%甚至更多。既然PVC地板施工造成的损失是不可避免的，那么如何才能把损失降低呢？

如果量大，可以根据铺设场地的大小定制地板，可以减少地板损耗。

另外，pvc塑料地板卷材铺设时，往往会拼花。组装时，如果切割地板的边缘都是弧形的，损耗会变大。如果是正规的直线，损耗会小很多。除了这些降低损耗率的方法，以下也有助于解决pvc塑胶地板安装中的边角料问题。

1.仔细衡量，心中有数。

在购买塑胶地板之前，你应该对房子的每个尺寸进行准确的测量。如果能画出草图，好能对比出你要安装的塑料地板的尺寸，这样可以帮你计算出大概的损耗。

## 2. 塑胶地板的色差，搭配合理

塑胶地板有色差是正常现象。这时候就要合理规划塑料地板的安装顺序，避免相邻塑胶地板色差过大的问题。

铺塑胶地板时，磨损是一个不容忽视的问题。因为同样的花型，如果生产批次不同，可能会有色差。所以购买的时候要把损耗考虑进去。如果后再买几平米，可能会得到不同批次，有色差。

PVC塑胶地板在进行铺设时都会用上辅助材料。具体有哪些辅助材料？起到什么作用？

### 界面剂

01

做自流平前，施工师傅会在原地基上先刷一层界面剂，然后再做自流平。

常用的界面剂有两种：吸收界面剂(用于吸收混凝土/水泥地板处理)、非吸收界面剂(一般用于大理石、瓷砖等地面)。

界面剂的作用是粘接桥梁，提高表面附着力，封闭底部。因此，施工的师傅都会先涂抹界面剂，再做水泥自流平。而界面剂施工质量也对自流平水泥的施工效果影响较大。

### 水泥自流平

02

铺设PVC塑胶地板时，地面平整度非常重要。如果地面平整度不能达到，PVC塑胶地板很容易产生鼓包、翘曲等问题。

这是需要通过水泥自流平找平解决。水泥自流平是液体的，倒在地上会自动流动，自发地平整低处，直到地面平整，再逐渐凝聚、固化。

胶水

02

胶水是铺设PVC塑胶地板的关键辅助材料，用于粘贴各种PVC地板卷材、片材。

施工师傅在做完自流平水泥后，会在水泥自流平干燥后，均匀涂抹上PVC地板胶，然后等待胶水干燥（时间随天气变化而变化），再进行PVC地板铺设。

焊线

PVC地板铺装结束后，需要对PVC地板进行无缝焊接。

无缝焊接不仅能减少日常生活中因为水渗透底部影响黏贴性，还能减少接缝处的病菌繁殖，减少污垢存储，提高地板的使用寿命。

## 收口条

收口条通常使用较多。比如铺设PVC塑胶地板后，门口都需要这种收口条进行收边。

常见的有铝合金型材、木塑板、PVC等。(L型、P型等，具体也要按照实际情况进行选择)。

## 上墙衬板

墙上的衬板通常使用不多，一般是在一些特别的地方，需要做PVC塑胶地板上墙，这是需要用衬板进行收口，比较常见的是8毫米、10毫米、12毫米。

根据现场需要，PVC塑胶地板上墙后，使用衬板可以发挥踢脚线功能，更加美观大方。