

松滋打井队 专业打降水井 深水浅水消防井 施工规范

产品名称	松滋打井队 专业打降水井 深水浅水消防井 施工规范
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	劲恭打井队:钻水井、打井、钻井、挖井、修井 农业用灌溉井:钻岩石深水井、农场水井、抗旱井、地源热泵 武汉:打养殖深水井、饮用深水井、灌溉深水井
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

产品详情

快速打井之修井队水管打捞_快速打井,快速打井公司,快速打井价格,快速打井电话,快速打井公司分析打井施工工艺 打井施工工艺及注意要点： 1、根据水井出水量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。

2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。

3、在松散地层中钻探成孔，好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。 4、在基岩含水层中钻孔成孔，好采用回转式岩心钻进，在钻进过程中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。 5、钻探成孔的过程中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。 成井工艺： 1、下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否

规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。 2、换浆。用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。 3、下管。下管必须按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底必须用钢板焊封。 4、填砾料。将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外返水投砾法，抽水填砾法等工艺。

5、止水。常用方法为粘土球止水法。必须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层填满，填实。 6、洗井。洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层出水通畅。 7、井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量和进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。

8、井孔验收 井孔验收时必须具有的资料和技术标准

井孔验收单（包括井结构、施工工艺、及水量、含沙量等资料）井孔尺寸与验收单一致并符合设计要求 井的出水量100T/H 井水中的含沙量，少于达1/20万（体积比） 9、回灌井的施工工艺与抽水井基本相似，对过滤器、水的回灌试验有相应的要求。快速打井之修井队水管打捞_快速打井,快速打井公司,快速打井价格,快速打井电话,快速打井公司分析打井中的风水学在风水学里认为水为财，而今还有很多农村是依靠打井取水卫生的，那在打井选择位置时应该注意些什么呢，又有什么讲究呢，怎样才能打出一口好井取好水，这些都应该在打井前充分的了解清楚，这样才能够给取水的人们带来好运气，下面就是有

关于打井的各种注意事项与知识，希望能帮助到您！农村打井风水位置 农村打井风水位置的要点

- 1、水井适宜在住宅的白虎位置或者是生旺位置上的，如果整条村子只有一口井，那么就不能远离村，不大会造成生活上的不便，切记不能够在住宅的子、午、卯、酉四正方位或者是正对家门的位置上。
- 2、土质必须保持干净，不能够有任何的垃圾或者是污染物体，星座屋专家建议好先让专门的机构检测水质。
- 3、水井不能太深，同时也不可以和地面平高，好是高过地面，需有砖石拦砌，有盖更加好，能够有效放置污染物品掉落水井里面。
- 4、如需要废置旧井，必须要有找“闭”日，在吉利的方位上用黄色新土填充。
- 5、水井五行属阴性，炉灶五行属阳性，所以切记两者不能够相对。
- 6、水井不能够在污染区的下水位上，也不能够建设在靠近厕所、水沟、垃圾堆旁，凡是秽气的地方都不可以。
- 7、水井旁边如果有树是不吉利的，但如果是竹子、柿、枸杞的话则是吉利。
- 8、水井附近不适宜有对人体不利的重金属矿场、**温泉等有铅分子的化学物质。
- 9、水井的佳形状是方形、圆形，八卦形。