

重庆防水套管

产品名称	重庆防水套管
公司名称	重庆展坤贸易有限公司
价格	100.00/台
规格参数	材质:碳钢 型号:S404
公司地址	九龙坡区金科机电市场
联系电话	023-68509850 13883168203

产品详情

编辑本段重庆展坤贸易有限公司防水套管安装方法及注意事项

“随土建施工一起安装”

——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异形柱时，应随土建一起安装。原因是，预留孔洞后，套管与混凝土之间的二次浇注不好处理；有的无法处理，如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性防水套管。

“安装管道前安装”

——指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时，一般都在混凝土楼板上预留孔洞，普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处，在安管道之前，掉通线、安装套管。砖墙上，画线，裁设支架，找好坡度，安装套管。

首先，防水套管管道在安装使用前应先观察其外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。

其次，检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

再次，检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

最后，防水套管安装时的管道坡度应均匀，不得有倒坡，屋面出口处管道坡度应适当增大。

防水套管的管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

[1]防水套管安装注意：当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（ d_5 ）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使用墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径至少为 d_5+200 。套管的重量以 $l=300$ 计算，如墙厚大于300时，应另行计算