

泰安环保地坪漆施工 泰安环氧树脂油漆地坪漆

产品名称	泰安环保地坪漆施工 泰安环氧树脂油漆地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

一、素地处理

1、将伸缩缝内的沥青或泥土掏出，而且收拾洁净。

2、用材料填充伸缩缝。

3、待地上完全干透后，将地上打磨洁净，并完毕对素地的处理。

a.研磨机将地上悄然打磨。其首要功用是将微小颗粒研磨在地上上，扩展表面孔隙，便于环氧树脂的吸附。

b.添加福州环氧地坪的施工厚度，首要功用是耐压性和耐磨性，然后延伸运用寿数。

二、底漆层施工

1、施工前坚持清洁，如有附着杂物，应及时根除杂物。

2、将主剂和固化剂按正确的比例混合均匀。

3、应根据地上情况调整粘度。

4、用混合材料完毕这项工程所需时间少于4小时。

5、底漆硬化时间为8小时以上。

a.在环氧底漆施工进程中，根据不同的地基条件，在树脂吸附时，参与适量的石英粉密封表面气孔。

b.根据不同的表面硬度和孔径，施工后的效果是不同的。当树脂快速吸收时，残留在表面的石英粉松懈而不固化，色彩呈白色。当树脂缓慢吸收时，石英粉与树脂固化。

三、环氧砂浆修补找平层

1、预备必要的东西和保护用品。

2、承认修补区域。

3、根除修补区混凝土底层表面的尘土和油污，并根除松动的部分。

4、收拾修补区域裸钢表面的锈迹和碎片。

5、批改区的混凝土底层将进行收拾、凿除或选用混凝土界面处理剂进行处理。

6、福州环氧地坪用气泵或水清洗修补过的当地和混凝土底层表面。在下一道工序中禁绝有明水。

a.将两组分按比例称重后，将它们放入一个洁净桶中，拌和均匀。参与适量的水调整混合，参与砂浆拌和即可运用。混合好的添加剂在运用期内用完，需从速施工水性环氧砂浆。

b.事前收拾旧界面的尘土和残余，并运用水性环氧稀释剂(水性环氧树脂：水性环氧固化剂：水=1：1.3：3-5)。先把旧界面刷一遍，然后再施工水泥砂浆。

四、环氧腻子层(两遍)

1、根据正确的比例混合主剂和固化剂，并完全拌和。

2、混合后参与适量的石英粉。

3、运用批刀均匀涂布材料。

4、完毕混合材料的施工，所需时间少于30分钟。

5、环氧腻子层的硬化时间为8小时以上。

a.环氧腻子层的自要效果是添加地坪厚度，使其更耐压、耐磨，延伸运用时间。

b.固化后的环氧腻子层，表面坚固光滑，有必定的光泽。

c.在环氧腻子层完全固化后，有必要当即施工面层，以保证整体效果和质量。假如间隔时间过长，简略构成面漆和批土之间的不粘着和分层。

五、面漆层施工(两遍)

1、施工前坚持清洁，假如杂物粘附，要根除。

2、运用前应将主剂拌和均匀。

3、按正确的比例混合主剂和固化剂，并完全混合。

4.用辊筒均匀涂布材料。

5、在30分钟内完毕混合材料施工。

6、施工交代处做好交代处理

7、施工完毕后，24小时后方可上人，72小时后方可重压，以25℃为准，低温时开放时间需求根据情况适度延伸。

环氧面漆的自要效果是配色，使地坪美丽、光滑。一同，添加了地坪的厚度，使其更耐压和磨损，延伸了运用时间。