

松香

产品名称	松香
公司名称	源汇通贸易有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	
公司地址	广东省汕头市龙湖区韩江路豪景大厦1302
联系电话	13682935687

产品详情

松香

一、别名：脂松香

二、性状：松香颜色由原料的品质和加工工艺而定，一般为浅黄色到红棕色，透明，具有热塑性的玻璃体物质。松香的色泽直接影响到松香的级别，是松香质量最基本的指标要素。松香可溶于多种有机溶剂，如乙醇、乙醚、丙酮、苯、二硫化碳、松节油等，但不溶于水，其相对密度为1.05~1.10，软化点在72℃以上。松香具有易结晶的特性，结晶现象就是在厚而透明的松香块中形成树脂酸的结晶体，使松香变得混浊而不透明。结晶松香的熔点较高，达110~135℃，难于皂化，在一般有机溶剂中有再度结晶的趋向，致使在肥皂、造纸、油漆等工业中降低了使用的价值。松香易被大气中的氧所氧化，尤其在较高温度或粉末状时更易氧化，松香极细的微粒与空气混合极易发生爆炸。

三、包装：松香产品目前大部分用0.4mm厚的镀锌铁皮桶包装。镀锌铁皮大部分来自进口，镀锌层为17层，厚度为0.4mm，也有部分用国产的镀锌铁皮制桶，但往往因其镀锌层太少而易氧化哑色，因厚度稍差（0.35mm）而不够坚硬。松香一般每桶净重225KG，毛重233KG，皮重8KG。（厚度为0.4mm时）在包装松香时，应尽量做到装满桶，力求减少添加碎松香，铁桶必须盖严密。

四、生产方法：在中国大陆目前松脂加工方法有"滴水法"与"蒸汽法"两大类。"滴水法"系将松脂装在蒸馏锅内，一面用直接火加热，一面滴入清水，加速松节油气化，蒸出松节油而得松香。"滴水法"松香又叫"土法"松香，由于设备及工艺简单，质量不稳定，色泽较深或软化点较低，但价格便宜。"蒸汽法"系使用过热蒸汽生产松香，质量稳定软化点高，色泽浅杂质少，适宜出口，价格比"滴水法"松香要高。同一级"松香"，"滴水法"与"蒸汽法"的质量大相径庭。我们的产品是“蒸汽法”的。

生产产地：福建、云南、广西 五、贮运注意事项： 1、对包装场地的要求

松香包装场地应尽量宽敞平坦，要求通风良好，尽量做到坐北朝南，屋顶有通气口，四面不砌墙身，以便通风。为安全起见，包装车间与蒸馏车间应相隔一定距离。松香全部固化约需48小时，因此包装场地应保证至少有3天生产量的面积。

2、尽量避免由于包装不慎而产生结晶 松香桶之间应保持70~80厘米的距离，以便通风冷却，使松香尽快地渡过结晶的临界温度80~120℃，才有利于减少松香结晶；另外，松香尚未冷却之前，不得搬动或敲击，松香桶内应避免落入水分、灰尘等杂质。每次放香完毕，松香贮槽内剩下的少量松香要另

用受器盛放，或铲尽回锅重蒸，以防将晶种带入桶中；不足重量的松香冲香并桶时，应相隔24小时以上，待表面冷却凝固后方可进行。

3、松香桶的摆放方法 松香装桶后的摆放，应注意防止日光照射，尽量做到“早西晚东”；同时，还要减少热风影响，根据当地常风方向，如多吹南风时，应从南至北摆放。堆放时，最好是桶口朝下，则桶口松香不直接受太阳暴晒，处于较低温度，而且整桶松香被软化下沉，排出空气，减少了与空气中的氧接触的机会。松香桶不宜露天堆放，因为室外温度高，将加速氧化。

4、其它 铁桶在使用前，应认真检查，防止桶底脱落，发生烫伤事故；若铁桶漏香，可用洒水壶盛冷水喷洒铁桶外壁，使松香局部尽快冷却凝固，即可不漏。松香贮运时要注意防火防热，避免强烈碰撞使铁桶变形破损。贮存时间不宜过久，一般在生产后1-2年内应即使用。