

TQF- 高铁专用聚氨酯防水涂料

产品名称	TQF- 高铁专用聚氨酯防水涂料
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品特点】

- 1、冷施工，可厚涂，涂膜较密实，抗渗透性好；
- 2、涂膜具有较高的强度和弹性；
- 3、可在任何异形面上涂刷，具有较强的施工适应性。

【基层处理】

- 1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料,桥面基层、内外过墙和端边墙内侧涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮碴、浮灰、油污等。
- 2、平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。
- 3、平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水性胶粘剂（如901胶等）增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。
- 4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整；麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水性胶粘剂增强与填补面的连接。
- 5、对蜂窝、麻面作填补前，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮碴、浮灰、油污等，并使用填补面湿润。
- 6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法，一般可凭经验、肉眼观察。也可用1m见方的塑料布复盖其上，利用阳光照射1-3小时后（也可用吹风机加热的方法），观其是否出现水汽，若无水汽出现可视为干燥。

【施工工艺】

- 1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。
- 2、防水涂料必须按产品使用说明进行配比，（A组份:20kg；B组份:10kg），按A：B=2：1的比例进行配比，每次搅拌量以30kg为宜。
- 3、防水涂料应搅拌均匀，搅拌时间约3-5分钟，并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。
- 4、当气温低于5℃时，为保证施工质量，在搅拌防水涂料的同时，可加入防水涂料重量的3-8%的稀释剂；也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热，但预热时甲、乙两组份均不得受水，严禁明火加热。
- 5、将搅拌均匀的防水涂料从挡渣墙一侧的一端开始，倒出防水涂料，按涂刷宽度约90cm用刮板往另一端涂刷。
- 6、防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过20分钟。
- 7、防水涂料应涂刷均匀，涂刷厚度为1.5mm，前后两次的涂层应接好茬。

【注意事项】

- 1、[防水涂料](#)应存放在常温环境中，严禁遇水，严禁接近火源。
- 2、四级以上大风严禁施工防水层（防水层保护层除外）。