

PVC管

产品名称	PVC管
公司名称	南昌惠赣建材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区联泰香域尚城32栋902室
联系电话	0791-86763418 18970828838

产品详情

PVC管施工注意事项

- 1, R型口管道安装** 管道敷设的沟槽应符合规范点, 砂土垫层符合要求, 将管道按水流方向顺向敷设(管道小头是水流出方向), 将管材R口内壁清理干净, 放置密封圈, 密封圈坡口向外, 放置后按轴向推拉均匀入位, 再径向拉动以消除安装时密封圈的皱褶, 清理管材小头表面的灰尘污物, 绑好拉紧装置, 在密封圈坡口处均匀涂抹洗洁灵, 在要插入的管材小头坡口处也均匀涂抹洗洁灵, 把管道大头对入小头, 管材用垫木垫平, 用力拉拉紧器, 在拉紧的同时摇晃大头的管材并注意调整防止偏出, 在插入插入线时停止拉紧, 用电筒从管端照射看看密封圈是否顶跑, 如缝隙均匀则安装正确, 如密封圈顶跑则缝隙不均匀, 需拔除后重新安装
- 2, 直口管道安装** 管道敷设和R口管道一样, 安装时把扩口端内壁插入端外壁清理干净, 在扩口端内壁前段均匀涂抹胶水后段可不涂抹胶水, 在插入端外壁均匀涂抹胶水, 迅速插入扩口内, 大口径管道用锤垫木板敲打直至插入深度, 注意胶水的涂抹量, 要匀而不多, 切忌内壁胶水过多流入接口腐蚀管道造成漏水
- 3、管道支墩** 作为给水管材,U-PVC管应用已有一段时间,但相关标准、规范很不齐全,如管道支墩作法,金属管材支墩做法已有相对完整的标准图集,施工人员对金属管材支墩做法已熟悉,实践中,施工人员往往按金属管材支墩作法砌筑U-PVC管材支墩,而U-PVC管与金属管材因其材质特点有很大不同,应区别分析,规范中明确规定“ U-PVC管道不得采用3600满包混凝土进行地基处理或增强管道承载能力”。为避免因管道伸缩局部应力集中而损坏管道,影响管道供水安全可靠,结合相关规范及地区土质特点,对支墩砌筑进行规范,制定出施工标准,规范施工,保证工程质量。
- 4, 回填土** 回填时按规范先放置软沙土, 再回填软土, 禁止带石块的回填土回填
- 5, 压力试验** 一般按规范试压, 在压注水时确保排气阀, 泄压阀工作正常, 注水完毕后保养2-5小时后方可开始试压, 结合施工实践中的体会,要推广落实好U-PVC管,要根据国家标准、规范,结合特点制定企业的设计规范,施工标准,验收标准。同时要做好培训工作,更好的推广U-PVC管。

给水用PVC-U管材是以PVC树脂粉为主要原料,加入适量助剂,经混合、挤出、定径、冷却、切割和扩口等工艺加工成型. 主要用途:城乡室内外给水工程、农村改水、农田灌溉工程、盐化行业输卤管线工程,养殖业输水工程,矿井通风,给水排水工程,园林绿化喷灌工程.