

# 海淀水暖电地热安装图 北京安装地热多少钱 选编北京凯罗威

产品名称	海淀水暖电地热安装图 北京安装地热多少钱 选编北京凯罗威
公司名称	北京凯罗威暖通科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京顺义北京市顺义区日升建材城8号厅06号
联系电话	010-60416005 13146868088

## 产品详情

海淀水暖电地热安装图 北京安装地热多少钱 选编北京凯罗威 地暖是以整个地面为散热器，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导，来达到取暖的目的。目前分为水地暖与电地暖两种，分别有干式和湿式两种安装方式。碳晶地暖安装程序

· 碳晶地暖分模块化和非模块化2种产品，非模块化安装同上发热电缆所述，模块化安装如下：

1、找平、清理地面。2、按照设计图铺设，如拼版一般。3、接线连接，并密封。

4、预留温控器电路接口。· 地板等地面装饰材料5、按装温控器。[1]编辑本段水地暖按装程序

1按装分水器 2连接主管 3铺设保温层、边界膨胀带 4 铺设反射铝箔层 6铺设地暖盘管 6 连接分水器 7

根据施工图进行埋地管材铺设 8设置过门伸缩缝 9中间验收（一次水压试验）10豆石混凝土填充层施工

11完工验收（二次水压试验）13 专用温控器最后安装编辑本段发热电缆按装程序

· 按装电地热式地暖前，要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。

电地暖1在地面上铺设的绝热材料，边角保温。

2在绝热材料上铺一层反射铝箔，可起到反射热量的作用。3在反射铝箔层上铺一层金属网，目的是防止

安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。4根据事先设计的热电缆布置方式从

电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上，并每隔250mm作一次绑扎，热电缆不能交叉重叠

。5之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆，（混凝土厚度20mm-30mm左右），最后再铺设地砖等地面装

饰材料。安装架空木地板时，先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆，最后铺上

木地板即可。专用温控器最后安装。编辑本段干式地暖按装. <http://www.bjkailuowei.com>