

# 包塑边坡防护网图片 主动边坡防护网安装方法

产品名称	包塑边坡防护网图片 主动边坡防护网安装方法
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

浸塑主动防护网照片 主动边坡防护网安装步骤，【实体线生产厂家】柔性防护网的部件包含：锚索，钢丝格栅小网，镀锌钢丝绳大网站，支撑点绳，手术缝合绳，钢丝绳夹，而主动防护网在零配件这种零配件的前提下还包含，立杆，拉锚绳，减压环。他们起到的作用防护作用也不一样。

浸塑主动防护网照片 主动边坡防护网安装步骤，【实体线生产厂家】主动防护网通常是选用镀锌钢丝编制与热镀锌锁扣固定不动成的，在其中现在也有很多商家为降低主动防护网的价钱算得上是什么方法都可以想的出去，自然说白了其实就是我们常说的无奸不商这个道理，但是也是某些生产厂家下列让我司来帮你们区别主动防护网的好与坏差别。

关键在于锁扣的差别，主动防护网锁扣分两种一种是电镀铜一种是热镀锌，二者区别不是很仅仅表层所采取的处置措施不一样，非常明显电镀铜锁扣会比热镀锌锁扣常用5年有余，自然原材料成本也有很大的区别。注：依照TB/T3089-2004规范，锁扣薄厚 2.0mm应是国家标准，但评测中，当锁扣薄厚小于2.3mm时，抗错动抗拉力无法达到5KN规范，因此国家标准设备采用2.3mm薄厚生产制造。一般国家标准锁扣厚度为2.3mm并非国家标准是2.0mm

横向支撑点绳用的都是 16mm粗一点镀锌钢丝绳； 12竖向支撑点绳，是指竖向支撑绳用的都是 12mm的镀锌钢丝绳。 8手术缝合绳，手术缝合绳子意思呢就是要把镀锌钢丝绳大网站，手术缝合到纵横支撑点绳上边。这里的手术缝合绳用的都是 8mm的镀锌钢丝绳，其实就是和我们的镀锌钢丝绳大网站的钢丝孔径是一样的。主动防护网其产品全身上下因此的零配件，也是通过热镀锌处理的。

热浸镀锌呢可以确保我们的镀锌钢丝绳应用十几年而不生锈。 16横着支撑点绳热镀锌工艺流程：产品酸洗钝化-水清洗-加助镀液-烘干处理-挂镀-制冷-药化-清理-打磨抛光-热浸镀锌完工 1，热浸锌是通过较老的热镀锌方法演变而来的，自打1836年法国的把热浸镀锌用于工业生产之后，已有一百七十多年的历史了。近三十年来，伴随冷轧带钢的迅猛发展，热浸镀锌工业生产得到大规模的发展趋势。

主动防护网的软件开放式，给将来如果有条件必须执行人力绿色生态护坡绿化层面带来了标准。我们这是绿色植物呢能够则在全面的公共空间上去开展生长发育，随后植物花部会和我们这一防御系统

融合在一块，从而减轻住护坡的土壤侵蚀，保障了我们小山坡的地貌与山坡的花草，达到这一挡墙模具和保护生态环境目地。

被动边坡防护网系统软件，是站在公路边坡表层的。它的作用就是若有石头从山上滚下来下来之后，系统会自动将这个石头开展阻拦，防止了石头做到地面上导致交通阻塞。主动防护网的屏蔽水平是很强的，经过我们生产厂家试验，其能够阻拦住大约五多吨的大石头，而不被打破。换句话说当有五多吨的石头从山上滚下来下来之后，现在这个主动防护网就会将其给阻拦住，而且不会被石头给冲击破掉。