

同泰新材-植筋胶 满足GB50728-2011相关要求，满足抽样复试检测

产品名称	同泰新材-植筋胶 满足GB50728-2011相关要求，满足抽样复试检测
公司名称	天津同泰新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区亚洲路6975号
联系电话	18612965435

产品详情

品牌：同泰

名称：植筋胶/注射式植筋胶

型号：TT-ZJJ

包装：双组份包装30kg/组 或 支装 360ml /支

特点：稳定耐久 应用广泛

适用范围：应用于建筑结构中钢筋、螺杆埋植，各类混凝土结构加固、补强

产品优势

性能优异：指标均符合国标 A 级胶要求

稳定耐久：耐湿热老化、耐长期应力，满足设计年限 50 年使用要求

应用广泛：满足-15~35 施工，

施工便捷：方便快捷，节省工时

一、施工工艺流程

施工说明：

1、表面清理

开始钻孔施工前，必须要将结构面清理干净。

2、定位

根据设计要求，由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置，钻孔位置标明后由现场负责人进行验线。

3、钻孔

(1)钻孔时应严格按设计要求施工，钻孔时要尽量避免避开原结构钢筋;钢筋栽埋位置钻孔如遇到原结构主筋时可适当调整位置，进行避让，但钢筋栽埋位置偏移不宜过大。

(2)钻孔过程应及时检查孔深。

4、清孔

(1)孔洞施工完成，三吹两刷，先用气泵将孔内粉尘吹干净，然后再用量筒刷将孔洞清理干净以保证粘接质量;

(2)清刷完毕后，立即用木塞、塑料等将孔堵上临时封闭，以防有灰尘和异物落入。

5、钢筋清理

(1)锚固用钢筋必须做好除锈清理，除锈长度应大于锚固长度50mm左右;

(2)用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出光泽。

6、植筋

(1)将注胶枪嘴插入孔内，缓慢将胶注入孔内，注胶量以钢筋插入后植筋胶将孔内填满，从孔内溢出为准，并且要灌胶一次完成;

(2)根据植入深度在处理好的钢筋除锈端做明显标记，然后插向孔洞，一边插一边向同一方向缓慢旋转，直至孔洞底部为止，此时应有植筋胶从孔洞内溢出;

(3)在常温下自然养护，对埋植好的钢筋应做好保护工作，以防植筋胶在固化期间，钢筋被摇摆或碰撞。

7、表面防护

根据现场环境，做好表面防护。

二、性能参数

三、注意事项

1. 随拌随用，取胶时建议以单人操作 20~30 min 的用胶量为宜，避免浪费;
2. 环境温度影响固化速度，气温越高，固化速度越快，反之越慢;
3. 冬季施工，胶体温度较低时，可进行加热，但加热温度不宜超过 50℃ ；
4. 不可让儿童接触，切勿入口;
5. 施工过程中应佩戴手套、口罩、护目镜等，胶体若不慎触及皮肤或衣物，应立即用水清洗，若不慎误食或进入眼睛请立即就医。