

1.0mm光面HDPE土工膜 蓄水池防渗膜 填埋场垃圾覆盖膜

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 1.0mm光面HDPE土工膜 蓄水池防渗膜 填埋场垃圾覆盖膜 |
| 公司名称 | 山东德旭达土工材料有限公司 |
| 价格 | 5.70/平方米 |
| 规格参数 | 规格:1.0mm 幅宽:1-6m 产地:山东德州 |
| 公司地址 | 山东德州经济开发区北辰路 |
| 联系电话 | 0534-8823019 13953440322 |

产品详情

聚乙烯HDPE土工膜的铺设要点

- 1, 铺设时尽量减少拼接量,
拉扯土工膜, 不许压出死折, 焊缝便于在不利条件下能达到满意的防渗效果。
- 2, 铺设土工膜时, 应从低部位开始向高位延伸。不要拉得过紧, 应留足够余幅(大约1.5%), 以备局部下沉拉伸。
- 3, 坡面铺设时, 可根据工程实际情况, 以接缝少、便于施工、剪裁合理为原则来确定平行或垂直于大坡度线铺设, 接缝应避免弯角, 设在平面处。坡度较大处, 设置软梯, 施工人员在软梯进行土工膜的焊接接缝施工。
- 4, 铺设过程中, 应尽量减少焊缝, 特别是交叉焊缝, 以减少渗漏隐患, 在展膜过程中, 禁止拉扯土工膜, 不许压出死折, 焊缝。焊接时, 一定要把其上的浮土擦干净, 否则上下膜之间无法热合到一起。若要与建筑物基础衔接, 一定要将土工膜展平不要出折, 为封边提供良好的操作条件。