

北京别墅欧式铜艺楼梯扶手的安装方法

产品名称	北京别墅欧式铜艺楼梯扶手的安装方法
公司名称	佛山市卡罗玛金属制品有限公司
价格	1850.00/米
规格参数	品牌:卡罗玛 工艺:雕刻 抛光 电镀 颜色:24K金 K金 玫瑰金 青古铜 红古铜
公司地址	禅城区石湾镇街道石头工业区168号
联系电话	0757-63532315 13172308883

产品详情

北京别墅欧式铜艺楼梯扶手的安装方法

日常实木楼梯的安装方法有哪些步骤？

1 “内膨胀螺丝”用于固定楼梯（龙骨）和墙壁。2

小立柱与踏板的固定：用 8双螺纹螺杆、月牙垫、螺母固定。3

小立柱与支架的固定：用自攻螺钉固定。

4、装饰盖：固定方式采用玻璃胶均匀固定，不能露胶。5

扶手与扶手或弯头：（ 8双牙螺杆或 8螺纹杆、月牙垫、螺母）用胶水固定。6

大型立柱的扶手、方头：断面开口为 10的穿孔，用金属配件（ 8双螺纹螺杆、月牙垫、螺母）固定。

7 大立柱与踏板的固定：用 10双螺纹螺杆、月牙垫、螺母固定。8 踏板与立板用木榫固定。7 墙上扶手：墙上的孔和木填充物用金属配件（ 8双牙螺钉、月牙垫和螺母）固定。通过上面的详细介绍，我们对实木楼梯的安装方法有了一些了解。我们希望以上信息能够对您有所帮助。

如有需要，您可以及时联系我们并进行咨询。