

# 档案密集柜的六步拆装流程

产品名称	档案密集柜的六步拆装流程
公司名称	河北鑫瑞隆金属制品有限公司
价格	550.00/组
规格参数	品牌:鑫瑞隆 产地:河北衡水 材质:钢制
公司地址	河北省衡水市高新区永兴西路1568号24栋23号仓
联系电话	18932815949

## 产品详情

随着社会的发展，越来越多的密集柜帮助我们节省了不少的空间，也节省了我们很多时间。密集柜通常用于公司、医院和大型工厂。它的功能全面，密集柜主要用于

存放档案、证券、证件等，具有保密性强、空间利用率高、使用方便等优点。

档案密集架是我们常见的一种储存文件的产品。随着生活的提高，人们需要存储的东西越来越多，因此也就造成了一些文件的堆积以及处理，但是一般大公司或者其

他单位，这些文件都是宝贝，是不轻易丢掉的，所以也就需要这样的档案密集架

档案密集柜拆装顺序：首先，您要先将导轨安装好，请注意，导轨安装的平行度必须小于偏差每米一毫米左右；导轨的对接处高低差小于0.3mm。

档案密集柜拆装第二步：将底盘安装好，注意啦，地梁必须是平直，直线度要小于每米0.5mm。

档案密集柜拆装第三步：将立柱安装好，同时可以开始组装密集架架体，这里需要注意的是立柱与导轨的垂直度要小于2mm。

档案密集柜拆装第四步：在完成了上述步骤后，就可以开始安装顶板及制动盘、接着依次完成安装挂板、侧护板。

档案密集柜拆装第五步：接着要安装层板，门板，并且您需要慢慢调节，一定要安装到位才行。卸载后的第二层层板没有裂缝，残余变形性小于0.3mm，门缝间的裂隙

需要控制在1到3mm之间。

档案密集柜拆装第六步：可以安装挡板了，同时别忘了五金锁件哦。

在完成了上述的六大步骤后，您需要再检测下，传动机构运转是否灵活、平稳，有无失灵现象；各个零部件的表面是否平整光滑，有无尖锐突起；每个标准节在全负

载的情况下，各机构件和架体是否有出现变形、架体是否有倾斜等。