

阜阳颍东区定制牛津布保温袋,阜阳颍东区定做车缝pvc化妆包

产品名称	阜阳颍东区定制牛津布保温袋 ,阜阳颍东区定做车缝pvc化妆包
公司名称	龙港市阿祖制袋厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省温州市龙港市黄中村406号一层（经营场所）
联系电话	13695836068 13695836068

产品详情

阜阳颍东区PVC手提袋定制厂家

龙港市阿祖制袋厂是集设计、印刷、生产加工、拥有完整服务的综合性厂家；定做PVC袋、保温袋、帆布袋、手提袋、麻布袋、棉布袋、抽绳袋、束口袋、牛津布袋、毛毡布袋、绒布袋、折叠袋、包装盒、包装袋、无纺布袋。

PVC袋：根据其PVC膜厚度的不同和用途的不同，PVC袋，化妆品包装袋，文具包装袋，工艺饰品包装袋，礼品袋等各种产品包装。很多高档的产品厂家一般会选用PVC袋来包装，美装产品，提升产品档次，但其价格较OPP袋/PE袋等贵。高频热压PVC袋，即PVC卷膜经下料分切成片后，需要印花的先丝印（PVC一般大多为丝印花），然后再用高频机热压而成，一般需订制铜模而后加以生产。热压PVC袋可压制成PVC套筒袋，PVC嵌线袋，PVC无齿拉链袋，PVC手提袋，PVC自封袋等各种款式。车缝PVC袋下料印花好后，直接用平车或高车等缝纫机器车线缝纫而成，一般会有尼龙拉链等配件。保温袋的印刷工艺：无纺布保温袋通常采用的都是丝网的印刷工艺，这也是大家所说的丝印，也是很多厂家所经常使用的印刷工艺。很多都是人工印刷，下面跟大家讲解看看无纺布保温袋市场比较流行的印刷工艺！一、水印无纺布保温袋因为具有水性弹胶浆来作为印刷的介质而出名，这种在纺织品的印刷中也是比较常见的，俗称印花。印刷的时候也是将色浆和水性弹胶混合。洗印时候也不需要化学溶剂，可以直接用水来进行冲洗。无纺布保温袋的特点就是着色很好、同时还具有强遮盖性能和牢度、耐水洗，基本上也是没有味道的。二、凹版印刷这种工艺是分为两部分来进行制作的，无纺布保温袋先使用传统的凹版印刷工艺把图文印至在薄膜上面，然后再采用覆膜的工艺把有图案的薄膜复合在无纺布上。通常大面积的图案印刷的无纺布保温袋都是使用的这种工艺。这种工艺的特点就是印刷很方便，全程采用的是机器所生产，生产的周期也很短。另外因为无纺布保温袋具有很好的防水性能，成品的耐用性也比其它工艺生产的无纺布保温袋好很多。薄膜会有亮光和亚光这两种选择，亚光具有磨砂的效果。这种工艺时尚大方、耐用、色泽饱满，制作出来的图案也是很像真的。

阜阳颍东区定制幻彩PVC袋

帆布纱支和帆布密度： 1、帆布纱支：纱支简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用

的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是 10×840 码，其细度是10支，纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S”单根纱的表示方法是：32支单纱-----表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3根并捻既为：42S/3。2、帆布密度：帆布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。帆布袋测数法：（一）直接测数法直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，而不足一根时，应按0.75根算；若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。（二）间接测试法这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。

阜阳颍东区PVC镭射袋定制

我们秉承“诚信为本，品质，服务至上”的经营理念，欢迎各界朋友来我厂参观、指导和业务洽谈！