

浠水县打井 查看详情 湖北浠水 钻井 农村快速打井 专业团队 专业打深水井

产品名称	浠水县打井 查看详情 湖北浠水 钻井 农村快速打井 专业团队 专业打深水井
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	劲恭打井队:钻井 农业用灌溉井:钻岩石深水井 武汉:打养殖深水井
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

产品详情

钻井时需要注意的细节有哪些1、钻井单位必须先钻孔，
取样画出钻井剖面结构图(柱状图)。2、根据柱状图:地质结构,制做井的上部管、滤水管,
钻孔直径不小于300毫米。3、井成孔下管后,
填料回填量在1.8—2.0立米,必须保证井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石,
无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料,严禁机械回填滤料,
严禁泥土入井。填砾方法:一般采用循环水或静水填砾,
如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理,
并记录填入结果。4、成井后井管要垂直,不能倾斜。5、井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米,
井管采用钻孔过滤器,钻孔18——20毫米,钻孔率不小于25%,做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采
用螺丝接头,钻 8毫米孔,安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。6、卵石滤料上部高
出过滤器5米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。7、成井后应先洗井后做抽水试验,
抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。8、在凿井过程中,
施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,
含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管、滤水管布置结构,井管连接方式等资料(含录像或照片资料),
做好抽水试验记录的成果资料。9、如因特殊情况需修改以上技术要求的,
应按《机井技术规范》(SL256—2000)提示设计要求,报水利部门批准。施工单位凿井开工前,先到水利建
设部办理凿井施工相关手续。10、井管长度必须足尺,30米深机井,井管深度必须达到30米,40米深机
井,井管深度必须达到40米,尺数不足不给施工费钻井公司浅谈钻井队如何保养1、安全 实行定人定机
和严格的交接班制度,精心维护保养设备,合理使用设备,严格遵守操作规程,熟悉打井机械设备结构
与运行特征,监视和注意异状,确保设备的安全使用。2、整齐 要将打井机械的工件、工具、附件等放
置整齐;设备零部件及安全防护装置齐全;各种标、铭牌应完整、清晰;线路、管道应安装整齐、安全
可靠。3、润滑按时、按质、按量加油和换油,保持油标醒目;油箱、油池、冷却箱应清洁,无铁屑等杂
物;油壶、油杯、油嘴齐全,油毡、油线清洁;油泵工作正常、油路畅通,各部位轴承润滑良好。4、
清洁设备内外清洁,无油渍、污垢、锈蚀、无废屑物;各相对运动中的滑移面如齿轮、齿条、丝杆、光
杆、开关操作杆、轴瓦、轴颈等无油污、无碰伤、无拉毛;不漏油、不漏水、不漏气、不漏电;设备周

围的地面经常保持清洁。深水钻井公司电话_钻井,钻井公司,钻井公司价格,钻井公司价格是多少,钻井公司钻井队有哪些工序利用机械设备或人力从地面将地层钻成孔眼的工作称为钻井。通常指勘探或开发石油、天然气等液态和气态矿产而钻凿井眼及大直径供水井的工程。钻井在国民经济建设中的应用极为广泛。目前我国油(气)田广泛使用转盘钻钻井。主要设备有井架、操作平台、柴油机、钻机、钻具、泥浆泵、发电机和测试装备以及燃料油罐、锅炉等。那么钻井有哪些工序呢钻井是一项系统工程，是多、多工种利用多种设备、工具、材料进行的联合作业。同时它又是多程序紧密衔接，多环节环环相扣的连续作业。施工的全过程都具有相当的复杂性。每一口井的完成包括钻前工程、钻进工程和完井作业三个阶段。每一项工程阶段又有一系列的施工工序。其主要工序一般包括：定井位、道路勘测、基础施工、安装井架、搬家、安装设备、一次开钻、二次开钻、钻进、起钻、换钻头、下钻、完井、电测、下套管、固井作业等。