

起亚K3拉手 起亚K3专用电镀改装拉手 K3拉手 K3专用电镀改装拉手

产品名称	起亚K3拉手 起亚K3专用电镀改装拉手 K3拉手 K3专用电镀改装拉手
公司名称	饶平县海山锐宇汽车用品经营部
价格	25.00/套
规格参数	适用车型:起亚K3 加工定制:是 材质:ABS电镀
公司地址	暂无
联系电话	暂无

产品详情

适用车型：起亚K3

加工定制：是

材质：ABS电镀

产地：广州

名称：2012款起亚k3专用拉手套装 abs电镀

材质：优质abs电镀材质

颜色：亮银色（图片上有灯光倒影，请以实物为准！）

规格：全车4片装/套

安装：安装简便，只需撕去背面的胶对准位置粘贴即可，同时粘贴前请保持车身的干净、干爽，粘贴后两天内请不要沾水！

【产品简介】品质卓越，值得信赖！安装非常简单，方便。精选优质abs，模具制造，是您卓越时尚的选择！

【产品特点】1、abs材质制成，精致华丽，不会生锈，令您的爱车更有立体感、更抢眼！2、精选优质abs材质，模具制造，外表光洁亮丽，安装简单，能够让您的车更加绚丽，是一种装饰性的元素。3、可以起到防刮花和装饰作用，是车友必选的基本饰品。

【使用说明】

1.表面清洁.粘贴表面须保持绝对清洁干燥,一般清洁可用无纤维脱落的布蘸以50%的酒精,异丙醇,丙酮或甲苯溶液加以擦洗,经溶剂清洁的表面须待溶剂彻底挥发后方可粘贴.

2.产品粘贴,产品粘贴前须将产品放在所需安装的部位调整好,确定产品安装的位置后,再撕下红膜进行粘贴.操作时应避免手指与胶面的接触,产品粘贴后须用力压,以保证胶面的充分接触和润湿.

【安装方法】 1、找到与您爱车匹配的位置2、将其位置彻底清洁、擦拭干净3、将本体背后的粘胶护纸撕去(天气冷的时候可用热风机将双面胶微微加热,粘贴效果更好)4、牢牢的粘上即可5、产品在粘贴后最好24小时内不接触水和较大的灰尘方可达到最佳的粘结力.

【注意事项】 安装前请确保车体没有水气或油污。并用软布擦拭干净后再粘贴。粘贴后最好二天内不要洗车