

医院污水处理设备 资质齐全 污水处理设备价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 医院污水处理设备 资质齐全 污水处理设备价格 |
| 公司名称 | 潍坊鲁昌环保设备有限公司 |
| 价格 | 12100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:鲁昌 型号:环保设备 产地:山东潍坊 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富丽佳华大厦602 |
| 联系电话 | 18953629577 18953629577 |

产品详情

一体化污水处理设备可以有效地控制污水的排放，但是污水处理设备在长期使用中也会出现故障。这些问题应如何正确解决？

- 1、污水处理设备不能正常排水：您可以检查接触氧化池，沉淀池，消毒池和污泥池的连接管道是否堵塞。堵塞物通常是脱落的生物膜和损坏的弹性三维填料。
- 2、接触氧化罐中的充气不均匀：检查曝气风扇阀是否处于正常位置，曝气头是否损坏。如果有问题，您可以及时找到解决问题的来源。
- 3、生物膜附着的效果不明显：检查接触氧化池内的通气是否均匀，二次沉降池的污泥是否被泵入池中。如果上述条件正常，则向罐中添加适量的尿素等物质。
- 4、出水水质不达标：如果进水量太大，接触氧化池的通气不均匀或长时间停止运行，则此时应重新培物膜，沉淀池中的污泥过多，污泥可以彻底清除和消毒。
- 5、自动控制失败：检查自动控制柜电源是否正常，检查配套的提升泵和曝气风扇是否损坏。此时，可能会形成过多的电流，并且断路器将自动断开。长期使用一体化污水处理设备沉淀一些污垢，因此，如果要使设备持久使用，定期清洁非常重要。

一体化污水处理设备操作流程及注意事项：（一）调试期间操作流程

- 1、污水注满接触生化池。
- 2、启动风机，对池内污水进行曝气充氧。
- 3、重新进水，继续曝气。
- 4、如此反复运行，每天进水时间相对延长。
- 5、同时也可观察接触生物池内填料情况。
- 6、微生物的驯化需要较长时间，这样可加快生物膜的形成。
- 7、注意事项：（1）曝气池水面的漂浮物要定期捞除。（2）定期观察设备运行和处理出水，发现异常情况应即时处理。
- 8、系统监测：观察污水的颜色变化。

安装一体化污水处理设备应该注意的事项：

- 1.根据安装图和基础图的安装计划尺寸准备基础，制作混凝土底板。地基需要的平均承压为5t/m²，基础必须是水平的，并且应在混凝土基础浇筑和维护期结束后进行安装。同时，开挖的宽度和长度必须与地基边缘相距500以上才能进行管道安装。
- 2.设备到位后，应考虑管道的安装和连接，当设备就位时，设备的重量必须符合手册的要求，并且起重机的吨位必须匹配，安装顺序应根据现场比较表确定而且必须正确。
- 3.根据安装图，在设备安装到位后，连接管道并用橡胶垫固定连接的管道，以防止连接处泄漏。
- 4.安装后，必须连接并固定设备和基础地板，以确保设备不会流动或漂浮。同时，必须将污水注入设备（没有污水时，请使用其他水源或自来水），并且填充度必须达到70%以上，防止设备漂浮。同时，检查每个管道是否泄漏，测试水的管道端口一定不能泄漏，并且设备不会受到地下水上升的影响，这会导致设备移位和倾斜。
- 5.正确安装设备后，您可以用夯土填充设备的周围环境和缝隙。
- 6.将电气控制柜的控制线连接到设备，接线时，请注意风扇和潜水排污泵电机的旋转，例如，地下室控制柜应放置在通风处并保持干燥。通常，控制柜不能放置在露天场所，避免日晒，雨淋等。
- 7.注意事项：（1）安装设备的地方必须确保不会在雨中堆积；（2）设备的出

水管距地面应小于0.4m；（3）不得在设备上方放置重物，也不得通过大型车辆（指没有设计的车辆）；（4）通常不允许设备排空内部污水，以防止地下水漂浮在设备上。8.注意设备安装图和管线连接图的标准连接和布局。9.连接风扇和水泵的控制电路，并注意风扇和水泵的正确旋转。对一体化污水处理设备的维护和保养有严格的要求，一次维护和二次维护等多层次的日常维护措施，可以有效减少气候环境和设备因机械振动而产生的影响，在设备的正常运行中起作用。日常维护的工作包括：定期向设备添加润滑油，简单检查设备状况，仔细检查设备的油位等，并应在结束前进行清洁和擦拭工作。地理式一体化污水处理设备采用世界上的生物处理工艺，集去除BOD5、COD、Nspan-N于一身，它被广泛的应用生活污水处理和与之类似的工业**污水的处理，经实践，WSZ系列一体化污水处理设备是一种处理效果十分理想且管理方便的设备。任何设备在长期使用后都会出现事故，一体化污水处理设备也是如此，做好日常的维护与保养工作，对于设备的使用寿命有着至关重要的作用。一体化污水处理设备必须建立一套定期保养制度，主要易损件是风机和水泵，下面就具体了解下地理式一体化污水处理日常的维护保养方法。维护工作须按照“六勤工作法”进行工作，即勤看、勤听、勤嗅、勤摸、勤动手、勤捞垃圾。具体内容是：1、必须注意污水中不得有大块固体物质进入设备，经常清除集水池，格栅，栅渣输送机的垃圾，以免堵塞管道与孔口和水泵损坏，保持进水畅通。2、设备人孔必须盖好，以防发生意外或掉入大块固体物质。3、进入地理式污水处理设备的污水PH值必须在6—9之间，偏酸偏碱会影响生物膜的正常生长。4、风机一般运行6个月左右需要换机油一次，以提高风机使用寿命。5、必须保证风机进气口畅通。6、勤动手。做好一切记录，动手解决问题。