

# 河南双面胶带厂东升胶带华中地区专业大规模生产厂家出厂价格

产品名称	河南双面胶带厂东升胶带华中地区专业大规模生产厂家出厂价格
公司名称	郑州市东升胶带制品厂
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州市惠济区王砦村北头（经营场所）
联系电话	0371-63989206 13253656987

## 产品详情

郑州市东升双面胶带制品厂,是一家专业生产双面胶带的厂家,主要生产:办公用双面胶带,电脑绣花双面胶带,影楼专用双面胶带,接纸边双面胶带,耐高温双面胶带,特殊电子行业双面胶带。

地址:郑州北环江上路与银河路交叉口向西500米老鸭陈大圈里11号院。 电话:0371-56608880 0371-56607770

东升胶带服务电话:400-8678-366 河南双面胶带厂东升胶带华中地区最专业最大规模生产厂家出厂价格

杨经理 有基材双面胶 有基材双面胶是以棉纸、pet、pvc膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。

河南东升双面胶带厂最专业最大规模双面胶带厂家可订制免费索样 无基材双面胶

无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶~

~等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。编辑本段双面胶带胶粘剂分类分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。

热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。编辑本段双面胶带种类 双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、pet双面胶带、泡棉双面胶带、热熔胶带、导电胶带、pet胶带、美纹胶带、电工胶带、耐高温胶带、玛拉胶带、无基材胶带、醋酸布胶带、pvc胶带等

应用于各行各业的生产过程中;双面胶有:白油胶,黄热熔胶,水胶,绣花胶。 双面胶带质量检查

1、检查双面胶带上是否有裂纹 双面胶带在分切时,如果分切刀具调整不合适或刀刃不够锋利,都会在双面胶带的面纸或底纸上出现裂纹,裂纹处拉出的纤维又会被粘合剂粘住。裂纹的发生可能是连续的,也可能是随机的,可能出现在卷筒双面胶带的一边,也可能两边都有,所以,双面胶带上机加工前,不定要仔细察看其底纸和面纸上是否有小的裂纹。然后,取一段经过上述检查的样纸,剥于底纸再次检查一下面纸和底纸上是否有裂纹,因为裂纹有时是非常小的,只有分开底纸和面纸后才能发现。 2、检查双面胶带是否有毛边 卷筒双面胶带边缘光洁、无损坏,是确保双面胶带质量的基础,所以,加工前一定要仔细检查卷筒双面胶带的分切边缘是否有毛边,是否因储运不当而出现了破损,并且要将卷筒双面胶带卷下4—5圈,仔细检查其分切边缘。

紧接着上文我们提到的双面胶带的外观优劣的检查方法,今天我们来补充一些关于这个方面的知识。

3、检查双面胶带边缘是否粘连,底纸是否漏涂硅 双面胶带边缘粘连或底纸上有部分区域漏涂硅油,在加工

过程中均会引起排废时面纸断裂,不能正常生产。所以,加工前首先要取一段长1米左右的不干胶材料,用手剥开,看看边缘或其它部分有无不能顺滑一致剥开的部分。通常,面纸和底纸边缘粘连都发生在整卷涂布的不干胶材料的一个分切卷上,如果卷筒双面胶带的分切端面不齐,不仅会影响加工时的套准,而且会因模切位置发生变化而发生排废困难;复卷时松紧不一致则会引起印刷时纸张力的变化,张力不均同样会造成印刷质量问题 郑州东升胶带最专业最大规模双面胶带厂家可订制