

# 福州复合门 木门 福州龙楼阁木门定制

产品名称	福州复合门 木门 福州龙楼阁木门定制
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

## 产品详情

木门安装易失误的细节，都在这里了

- 1.搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇，放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置，易损坏门框和门扇的。
- 2、木门安装必须在洞口地面工程(如：地砖、石材)安装完毕，在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口，须全部贴齐洞口侧边)后，才可以进行木门的安装步骤。
- 3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法，严禁使用边安装边砌口的做法。
- 4、木门安装时需检查洞口墙体湿度，福州防水防火木门，如果安装洞口墙体湿度 $<25\%$ ，则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度 $>25\%$ ，则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。
- 5、如果是转角墙或丁字墙处安装木门的话，在安装前需现在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定，避免两侧面展示出的门边线不对称。
- 6、若门框是用MDF材料制作的，那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的，那在拼门框时则可使用铁钉固定。
- 7、安装门框时一定要将门框调整好垂直度，避免打上发泡剂时，因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。
- 8、因门框两侧可能有线路通电，所以在安装门框时，用电操作需规范进行。
- 9.测量毛洞口时根据装修基准线确认地面成型高度和墙面厚度。

10.单扇平开门、子母门、双扇对开门门洞预留尺寸为(套板的厚度为32mm)：门洞高度=门扇高度+40mm，门洞宽度=门扇宽度+65mm。其它类型的组合门根据具体情况而定(注意：门洞高度是指从已做好洞口地面工程的净高度、门洞的宽度、厚度也是净尺寸)。

## 木门产品甲醛含量分析

木门中的甲醛从材料和结构上区分，木门分为原木门和复合门。甲醛问题而言，复合门远大于原木门。

对于原木门来说，有纯正的原木门：所有部件由单一的木板加工而成，没有用胶粘剂复合拼接(可能用脲醛胶)，部件用榫槽结构连接(如用胶粘剂加固，也没有错误的使用脲醛胶，应用拼板胶)。

复合型的原木门：部件本身和或部件之间用胶粘剂粘合(可能用脲醛胶)。

所以，虽然原木门使用的是天然原始的木板，但很难避免使用胶粘剂，市面上也很难买到纯正的原木门，但相对来说甲醛的问题容易控制。对于奢华型需求，福州木门厂家，可以定制纯正结构的原木门，减少使用化学胶粘剂的机会，如用胶水加固，要求使用拼板胶。(要特别提醒下生产商，写入订单，工厂也会犯低级错误，脲醛胶有液体，固体的形式存在，有热压，冷压工艺，有不同品牌)

对于复合门来说，复杂了，因为有脲醛胶的发明，才设计生产出各类木质人造板(密度板，胶合板，刨花板)，才有复合门这种产品，所以甲醛已经渗透到了复合门的骨子里面，不可避免的存在，只是或多或少而已。

而且复合门组装工艺和贴皮工艺都有可能使用脲醛胶，福州复合门，所以甲醛控制就有难度了。就甲醛的杀伤力而言，密度板>刨花板>胶合板。

木门表面油漆起泡了该怎么办？开看解决方法！

木门外表油漆起泡问题呈现了，究其原因，大致有八点：

(1) 基材处理不合要求，如含水率较高、本身含有的芳香油清除掉，当其天然蒸发时导致起泡。这一步对于工厂出产的工艺要求是很严厉的！

### 定制木门

(2) 油性或水性腻子未干燥或底层涂料未干时就涂饰面层涂料。这会在之后发生气体物质，木门，然后导致起泡~

(3) 木门板材的接合处及孔眼没有填实，有空地口孔眼等。

(4) 油漆粘度过高。

(5) 油漆配比不恰当。

(6) 刷涂时来回拖动刷子，发生的气泡没有消除。

(7) 底材外表附有油污、灰尘、水泡等，这些不洁净物周围沾有水份。

(8) 压缩机、空气管中有水份，或许有水份溅到施工外表上。

福州复合门-木门-福州龙楼阁木门定制由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司位于福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州龙楼阁在木门中享有良好的声誉。福州龙楼阁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福州龙楼阁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。