

塑料保温钉加工厂 济南正大 德州塑料保温钉

产品名称	塑料保温钉加工厂 济南正大 德州塑料保温钉
公司名称	济南正大金属筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市原济南油漆厂魏家庄1号
联系电话	15275188889 15275188889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南正大金属筛网制造有限公司

主要规格：

连体：8×62，德州塑料保温钉，8×82，
8×102，8×122，8×142，塑料保温钉批发，10×162。分体：10×162，10×182，
10×202，10×252，10×302，10×352，10×402，10×452，10×502，10×552，10×602

性能参数：

依据JG/T366-2012标准；敲击式锚栓：敲击膨胀节或膨胀套管使其挤压钻孔孔壁，产生膨胀力的锚栓。
要求：1.圆盘锚栓的圆盘公称直径不应小于60mm，公差为1.0mm。膨胀套管的公称直径不应小于8mm，
公差为±0.5mm。2.锚栓抗拉承载力标准值：锚栓抗拉承载力标准值 F_k 0.603.锚栓圆盘抗拉力标准值：
圆盘抗拔力标准值 F_{rk} 0.50

保温钉产品是当下保温行业所必须的****保温钉产品，在使用的时候可以起到理想的效果，来我们厂家**
**给您超低的实惠价，保证铝制保温钉，效果更好。

在使用的时候您可以充分感受到这种塑料保温钉产品它的性能，也是您可以放心信赖的****产品，它的
价格十分实惠，在使用的时候可让您感受到这种保温钉产品它的性能和效果，是您可以确保放心的****

产品。

来我们厂家这里一定让您买到满意的****保温钉产品，在使用的时候****给您超实惠的价格，让您在使用保温钉产品的时候可以感受到我厂经过特殊加工处理的保温钉产品它的耐用性能和持久加固效果。

保温钉的安装方法：

步、在安装之前，要先标记好分格线，确定保温钉要安装的位置，然后用钻孔的工具打出锚栓孔，塑料保温钉加工厂，在孔中放入胀塞。可以把钻孔深度控制在大于塑料胀塞1厘米以上，这样能够保证施工安全和效果。

第二步、确保墙体要干净整洁，在标记完成的分格线处涂抹砂浆。详细的施工面积和涂抹厚度要根据墙面的使用要求以及墙面的平整度来确定和调整。

第三步：再按照之前的墙面分格标记，把保温板贴涂在墙面以后，再经过按压，确保表面上下的厚度一致，就可以固定保温钉了。保温钉要控制在墙体表面材料以下，与板面处于同一平面的时候，效果更理想。

塑料保温钉加工厂-济南正大(在线咨询)-德州塑料保温钉由济南正大金属筛网制造有限公司提供。济南正大金属筛网制造有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的金属丝网等行业积累了大批忠诚的客户。济南正大带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！