

上海打井降水，上海真空泵抽水快，上海质量保证

产品名称	上海打井降水，上海真空泵抽水快，上海质量保证
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	通泉钻井:10-800米 打水井直径:110-500mm
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

上海打井降水，上海真空泵抽水快，上海保证

打井施工工艺及注意要点1、根据水井量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以及相应的辅助设备。2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架，钻机安放等工作。3、在松散地层中钻探成孔，好采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。4、在基岩含水层中钻孔成孔，好采用回转式岩心钻进，在钻进中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。5、钻探成孔的中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要取样和数量。

平原地区打井需要注意什么呢？钻井公司提出以下几点要求1、选尽可能远离下水道、排污管及河边的地方。2、打井时及时用砖衬砌，越深越要及时衬砌，防止塌方。3、用涵管作内胆时可以一次性挖到深度后开始放管。但土质属于不容易塌方的地质处使用。4、打井的深度要挖到下面的土有明显的水迹才能停止。5、封底用干净的不易风化的石子或大石块。所有注意，特别是下面挖土人员戴帽，达到深度有要备从上面向下压空气的设备。发现有塌方现象人员立即撤离。一般地质不会出现塌方现象的

机组人员应各仪表指示数据，倾听运转声响，发现异状或异响，应立即停机处理。供水打井工程施工技术交底一供水管井工艺流程确定井位工作施钻下管填料洗井验收二井位的确定需水量和水质要求；地下水资源可靠；施工运行和方便；有足够的卫生防护范围三施工组织打井队蒋按照工程总进度计划安排进行制定工程任务计划，同时打井技术负责人对机组进行技术交底，机长和机组技术人员负责安有关技术规程规范进行施工。