

法兰声测管 胜帅实业 重庆声测管

产品名称	法兰声测管 胜帅实业 重庆声测管
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

声测管的使用原理

声测管是现不能少的声波频率检测管，利用声测管可以检测出一根桩的品质优劣，声测管是灌注桩开展超声波检测法时摄像头进到桩身内部的安全通道。它是灌注桩超声波检测系统软件的关键构成部分，重庆声测管，它在桩内的预埋件方法以及在桩的截面上的布局方式，将同时危害检测结果。因而，需检测的桩应在设计方案时将声测管的安排和埋置方法标入工程图纸，在工程施工时要严控埋置的品质，以保证检测工作中顺利开展。重庆市胜帅实业公司长期运营声测管生产制造、厂家批发业务流程，热烈欢迎大伙儿前去莅临参观并看样板进货，感激顾客朋友的适用。

声测管结构固定管理办法

- 1.声测管的规格既然进场，就要避免声管的价格管在装卸、搬运、安装过程中的扭曲和挤压变形。声音测量管的价格应存放在有防雨措施的地方，以免管子生锈。对于要安装的测音管价格，首先要对管体进行大修，不允许扭曲的测音管价格进入安装程序。
- 2.声管价格可直接固定在钢筋笼内侧，固间距不大于2m，套筒式声测管，其中固必须设置在声管价格的底部和接头部分。对于没有钢筋笼的部分，声管的价格可以通过钢支架固定。
- 3.声学管与钢筋笼的现场固定优先采用钢管夹。夹压声管价格后，用钢筋焊接夹具。用钢筋笼固定声管价格的绑扎方法:先将铁丝绕钢筋缠绕两圈，法兰声测管，然后编织成70-80mm长，再将铁丝劈开绑扎声管价格，再将铁丝扎紧。用卡具安装测音管价格时，上下管推入到位后，将卡具的模头环形凹部对准承口端部橡胶圈的环形凸部，同时将对接处的管子压至六边形。检查压紧程度，用量规确认尺寸是否准确。量规可以完全卡入六边形部分，说明压入到位。
- 4.钢筋笼放入桩孔时，应防止扭曲，管与管平行、垂直。声管价格随钢筋笼分段安装，每埋一段都要灌干净水。声测管价格安装好后要加盖或封堵，避免浇筑混凝土时掉入异物堵塞通道。

5.音管价埋深应高出灌注桩底50mm-150mm，音管顶价应高出灌注桩顶面300mm-500mm。统一根桩的音管价格外露高度相同。

6.在向基础桩中灌注混凝土之前，检查声测管价格范围内的水位。如果管子里的水不满意，就把它装满。

7.如果需要切断声管的价格，要用切割机堵住，管口打磨、扎好，不能用点焊机烧坏。

怎么预防堵管情况：

1、使用标准的声测管。

2、下放钢筋笼时声测管的连接方式改为法兰连接。

3、钢筋笼较长如果有副笼时加强对声测管的保护，生产声测管厂家，可焊接几根加强筋来保护，在下方过程中尽量避免碰触到孔壁。

4、下完钢筋笼后，声测管及时注入净水并将声测管上部端口处完全封闭。或者加入内衬管，这个效果是的，但是相应的成本会增加很多，一般都不会采用的。

5、对于声测管较高漏出地面的，搬移钻机或者调运导管作业时避免将盖子碰掉，如果有此类情况发生及时对管口进行封闭。

6、桩基待检破桩头时避免将声测管折断。

本文系转载，文章内容仅代表作者观点，版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除，我们会在时间处理。

法兰声测管-胜帅实业-重庆声测管由重庆胜帅实业有限公司提供。法兰声测管-胜帅实业-重庆声测管是重庆胜帅实业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。同时本公司还是从事重庆山型卡厂家，重庆山型卡批发，重庆山型卡价格的厂家，欢迎来电咨询。