

# 福州强化门 木门 福州龙楼阁木门厂

产品名称	福州强化门 木门 福州龙楼阁木门厂
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

## 产品详情

木门搭配小技巧，让家与众不同！

### 居室色调 搭配和谐

木门色彩的选择要与居室色调相和谐，与装饰、家具的色调要相近，这样有利于营造出空间的整体感。

当居室内的主色调为浅色系时，应挑选白色、灰色等冷色系木门；当居室内的主调为深色系时，福州免漆门，则应选择胡、山柚木等暖色系木门。

### 结合采光 合理选择

居室的采光条件会一定程度上限制木门颜色的选择。采光良好的房间可选择的范围较大，深浅色调均可。

深色调要在向阳好的房间，营造出沉稳典雅的氛围。楼层较低、采光不充分的房间则要注意选择亮度高、色彩适宜的材料，尽可能避免使用颜色较暗的材料，木门，避免空间整体变得昏暗压抑。

### 实木门安装师傅需要注意的细节

春季是家装的一个高峰期，如果业主选择的是品牌实木门，安装师傅在进行安装的时候，福州强化门，请你注意以下细节，这样，福州复合门，会让你的家更加舒适。

- 1.校对洞口 洞口尺寸是否符合安装要求，不符合要求应予以必要的处理。
- 2.拆包 检查门框、门套线、挡门条、密封条，零部件是否齐。
- 3.组装门框 门框组装时竖框与横框搭接处必须涂胶，然后用自攻丝予以固定。
- 4.定位门框 门框按室内标高线就位，先用木楔从门框周围夹紧门框，再用工装和木楔从门框内口撑紧门框，通过夹门框内外木楔，调整门框垂直度、水平度及门框内径尺寸，使其达到设计要求（门框与门扇间隙2.5-3mm/边，门扇与地面5-8mm）。
- 5.门框注胶 门框与墙体间填充发泡胶前\*\*要清理干净墙体，用喷壶湿润墙面，填充发泡胶，注意发泡胶填充要适量，多余发泡胶用刀片切平。
- 6.安装门套线 待4-6小时发泡胶固化后，卸下工装和木楔，在门框嵌槽内涂胶，然后将门套线嵌入门框，轻轻敲紧压实使门套线与墙体紧密贴合。

什么环境改换什么门

### 【男孩房间】

男孩房以冷色调的灰色墙布搭配蓝色调的软装陈设，条纹、纹理的广泛使用，令卧室的趣味质感得以凸显，整体空间强调探索性，满足了男孩对于世界未知的好奇和旺盛的生命力。

### 【女孩房间】

女孩房则采用雾霾灰搭配低饱和的粉色，墙布采用羽毛的轻盈烘托天真可爱的生活场景，顶灯以珍珠项链的设计元素烘托氛围，打造整体轻盈蓬松的少女空间触感。

福州强化门-木门-福州龙楼阁木门厂(查看)由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建 福州 的木门等行业积累了大批忠诚的客户。福州龙楼阁带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！