

GMP医药净化车间施工

产品名称	GMP医药净化车间施工
公司名称	北京中建北方环境科技有限责任公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京昌平北京市昌平区中山路26号
联系电话	010-57749310 13311301109

产品详情

产品介绍洁净室(clean room), 亦称为无尘室或清净室。它是污染控制的基础, 没有洁净室, 污染敏感零件不可能批量生产。在fed-std-2里面, 洁净室被定义为具备空气过滤、分配、优化、构造材料和装置的房间, 其中特定的规则的操作程序以控制空气悬浮微粒浓度, 从而达到适当的微粒洁净度级别。产品属性
洁净室可按客户现场订做, 洁净室首选材质为净化彩钢板, 彩钢板具有不积尘, 不产尘, 易清洁, 保温性能好. 防火性能强. 强度好. 是洁净室, 净化工程, 无尘车间, 医药洁净环境的最佳材料. 使用及维护
1.进入洁净区(室)必须遵循规定的净化路线和程序, 不得私自改变. 2.必须按规定的方法换鞋(如制药厂洁净车间采用坐凳式换鞋法 - - 在一更间入口设置横跨室宽的换鞋凳, 人坐在凳上脱去旧鞋脚不着地旋转180度, 穿上放于凳内侧鞋柜中的洁净室专用鞋). 不许穿拖鞋进入洁净室(因为穿拖鞋走动时易扬起地面尘粒). 3.外衣和洁净工作服分地分柜存放, 入室人员不得未脱外衣而进入洁净服更衣间. 4.进入一更间前, 要将拖鞋在净鞋器上或湿的垫子上擦拭. 5.洁净区入口, 如有空气吹淋室, 进入人员一定要通过吹淋室, 并按规定关好门后在吹淋室内举起双臂吹淋. 若有空气吹淋室, 在吹淋时应将身体慢慢旋转1-2圈. 6.进入洁净室区后, 必须根据需要随时洗手, 更换洁净工作服时应先洗手. 7.洗过的手要用烘干机吹干, 或用专用纸巾擦干. 8.要以站立姿势穿洁净工作服, 不要让工作服接触地板. 其他说明
1.进入洁净室的人员要限制在最少数, 对洁净度高的房间应限制人员的密度. 100级和更高级别的洁净室人员密度不大于0.1, 低于100级的洁净室人员密度不大于0.25为好. 2.对进入洁净室的人数\时间要分别登记. 3.对正式工作人员以外的人员进入洁净室的数量和时间进行登记, 目的在于产品质量有问题可以核查污染源. 交易说明流程: 咨询洽谈->确定型号、到货地点->签署合同->传真合同->双方确认合同->付款->电汇底单传真-->发货-->安装 - - 验收-->普通发票 - 交易完成-->客户使用, 厂家提供技术支持和售后服务。