

福州实木复合门 木门 福州龙楼阁木门定制

产品名称	福州实木复合门 木门 福州龙楼阁木门定制
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

产品详情

实木门为什么开裂？实木门开裂是正常现象，过分干燥、潮湿都是影响开裂的原因。

1.实木含水率问题

门在生产完毕之后，木材的含水率决定了门的造型和材质不会再发生改变。因此，控制好实木的含水率变得相当重要，平衡后的含水率不会?杨阿光照射，过冷，过热等环境因素发生开裂变形。

2.天气所致

实木门的含水率要求比实际空气平均含水率低1%-2%。由于地理位置的差异，我国各地空气湿度也不尽相同，因此对实木门的含水率要求也不同。

比如北京年平均的含水率11.4%，所以实木门的含水率应控制在10.4%或者9.4%；南方空气平均含水率14%，北方则要求达到2%-13%。所以，一些南方的实木运送到北方之后，回油开裂的情况产生。

3.使用不当

如果在靠窗的位置让实木门“忍受”阳关的暴晒，或者用过于湿润的毛巾擦拭灰尘，过度用力开关，甚至用脚开关，都会导致门框受损开裂。

4.运输受损

家具在运输途中，难免会有磕磕碰碰，遇到运输更是苦不堪言。有时候工厂各道工序都是认真仔细完成，一到运输途中，都是厂家商家无法控制的，尤其是物流运输中转等等

为什么要选择与居室装饰格调相一致的木门

卧室门重要的是考虑性和营造一种温馨的氛围，因而多采用透光性弱且坚实的门型，如镶有磨砂玻璃的、打方格式的、造型优雅的木门；卧室门的选择需考虑性和营造温馨的氛围。

书房门则应选择隔音效果好、透光性好、设计感强的门型，如配有甲骨文饰的磨砂玻璃、或古式窗棂图案的木门，则能产生古朴典雅的书香韵致。

而厨房门则应选择防水性、密封性好的门型，以便有效阻隔做饭时产生的油烟，如带喷沙图案、或半透光的半玻璃门。

卫生间的门主要注重性和防水性等因素，除需选用材料的全实木门外，可选择设计时尚的全磨砂处理半玻璃门型。

书房门应选择隔音效果好，透光性好，福州木门厂家，设计感强的门型。黑褐色的胡桃木给人感觉尊贵稳重，而浅棕色的樱桃木则让人觉得温馨自在。木门因选用树种的不同，而呈现出变化多端的木质纹理及色泽。

。

实木门安装师傅需要注意的细节

春季是家装的一个高峰期，如果业主选择的是品牌实木门，安装师傅在进行安装的时候，请你注意以下细节，这样，福州防水防火木门，会让你的家更加舒适。

- 1.校对洞口 洞口尺寸是否符合安装要求，不符合要求应予以必要的处理。
- 2.拆包 检查门框、门套线、挡门条、密封条，零部件是否齐。
- 3.组装门框 门框组装时竖框与横框搭接处必须涂胶，然后用自攻丝予以固定。
- 4.定位门框 门框按室内标高线就位，木门，先用木楔从门框周围夹紧门框，再用工装和木楔从门框内口撑紧门框，通过夹门框内外木楔，调整门框竖直度、水平度及门框内径尺寸，使其达到设计要求（门框与门扇间隙2.5-3mm/边，门扇与地面5-8mm）。
- 5.门框注胶 门框与墙体间填充发泡胶前**要清理干净墙体，福州实木复合门，用喷壶湿润墙面，填充发泡胶，注意发泡胶填充要适量，多余发泡胶用刀片切平。
- 6.安装门套线 待4-6小时发泡胶固化后，卸下工装和木楔，在门框嵌槽内涂胶，然后将门套线嵌入门框，轻轻敲紧压实使门套线与墙体紧密贴合。

福州实木复合门-木门-福州龙楼阁木门定制由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州实木复合门-木门-福州龙楼阁木门定制是福州龙楼阁木制品有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑先生。